

### クックブック(取扱説明編/料理編)

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

ウォーターオーブン 家庭用 業務用として使用しないでください。 エーエックス エックス

型AX-X1

# COOK BOOK



## 自動であたためる

## 自動で調理する

26 レンジあたため

ページ ごはんやおかずをスピーディーにあたため

28 サックリあたため

天ぷらやフライの 余分な油を落として サックリあたため



30スポットスチーム

少量の中華まんやシュウマイなどを 蒸気でスピーディーにあたため

31 しっとりあたため

ごはんや中華まんなどを 蒸気でふっくら、しっとりあたため

32 飲み物

牛乳やお酒など飲み物をあたため

33解凍 冷凍した肉の解凍

34 焼き物\* フライ\*



36 ゆで 蒸し 煮物



36 セットメニュー



38 お菓子\* パン



## 手動であたため・手動で調理する

加熱の違いについては 58ページ

40 レンジ

ページ W数、時間をご自分で設定

41 蒸し物(強)(弱)

(強) たっぷりの蒸気で、しっかり蒸し上げ

(弱) 卵料理などを、なめらか蒸し上げ

42 グリル、ウォーターグリル

強い火力で焦げ目をつけたい時に

44 オーブン、ウォーターオーブン

食材を包み込むように加熱

44 ケーキ、パン・シュー

46 煮こみ

47 発酵

## 取扱説明編もくじは、64~67ページ

ご使用前に お読み ください	<ul> <li>●安全上のご注意 (このような使いかたをしないでください) …</li> <li>●付属品について …</li> <li>●各部のなまえ …</li> <li>●操作部と表示の説明 …</li> <li>●基本操作 …</li> </ul>	4~8 9 10~11 12 13
ヘルシオに ついて	<ul><li> 加熱の種類としくみ</li></ul>	14~15 16~17 18~19
使ってみる	<ul><li>● 操作の流れ (電源を入れる〜加熱終了の電源が切れるまで)</li><li>● カラ焼きをします (ご購入後、初めてお使いになるときは)</li><li>● 簡単レッスン (シュウマイをあたためてみましょう)</li></ul>	20~21 22~23 24~25
操作	作の方法	26~47
お手入れ ・ 便利な機能	<ul> <li>● 除菌</li> <li>● お手入れ</li> <li>● クエン酸洗浄 (製品内部の給水経路のお手入れに)</li> <li>● 庫内クリーン (庫内のにおいや汚れが気になるときに)</li> <li>● 音設定 (お知らせ音を消す・鳴らす)</li> <li>● 庫内灯設定 (加熱中の庫内灯を点灯する・消灯する)</li> </ul>	48~49 50~51 52 53 53
<b>?</b> よくある ご質問	<ul><li>●故障かな? (こんな場合は、故障ではありません)</li></ul>	54~56 57 58~61
他	<ul><li>●保証とアフターサービス/お客様ご相談窓口のご案内 …</li><li>●仕様 …</li></ul>	<b>62~63</b> 裏表紙

こんな食品を加熱するときは? メニュー別 加熱早見表

## 安全上のご注意 必ずお守りください

安全にお使いいただくために

### このような使いかたをしないでください

■ ドアを開けるときは、 顔を近付けない

> 庫内の蒸気によって やけどをする おそれがあります。



■ 卵(殻付き卵やゆで卵)をレンジ加熱 すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、フラット テーブルが割れる ことがあります。

おでんの卵もダメバ



卵のレンジ加熱はしない(7ページ)

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

必要以上に 加熱しない

飲み物は、取り出した 瞬間に中身が飛び 出し(突沸)やけど をすることが あります。



メニュー別加熱早見表 (212~219 ページ)

■ レンジ加熱とヒーター加熱を誤らない

加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・ 発火することがあります。加熱スタート後 も加熱の種類を確認してください。

■ 加熱中、加熱後の容器や付属品は、 直接手で触わらない

高温になるので危険です。 必ず、付属のミトンなどを 使用してください。



■ 壁面とのすき間を十分に 開けて設置する

> 排気口からの油煙や蒸気で壁面が汚れた り、露付きのおそれがあります。 安全な場所に設置する(6ページ)

■ 汚れている庫内で加熱すると、 発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて、 火花が出たりします。

こまめにお手入れを お手入れ (50~51ページ)



この取扱説明書および商品には、安全にお使いい ただくために、いろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすること によって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記 載事項をお守りください。

**警告** 死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

けがをしたり財産に損害を受 注意 けるおそれがある内容を示し ています。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない「**禁止** | 内容を示しています。



必ず実施しなければいけない 「強制」内容を示しています。

## ⚠ 危険

## 高圧部品に触ると危険



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない。 感電・けがや故障の原因になります。



▶ 自分で絶対に分解・修理・改造を

感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買い あげの販売店、またはお客様ご相談 窓口にご連絡ください。 63ペーシ

## 子供だけで使わせない



● 幼児の手の届く所で使わない。 感電・やけど・けがをすることが あります。

## ▲ 警告

## コンセントを単独で使う



アンペア
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。

他の器具と併用した分岐コンセント (延長コード)を使うと、異常発熱し、 発火や感電することがあります。

## 電源プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない。
- 傷んだコードや電源プラグは 使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。

加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。



● 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む。

発火の原因になります。

● 定期的に電源プラグに付いた ほこりを乾いた布で拭き取る。 ほこりがたまると、火災の原因に

なります。



プラグを抜く

お手入れは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてから おこなう。

**また、濡れた手で抜き差ししない**。 感電・やけど・けがをすることが あります。

## <u>▲</u>注意



■電源プラグを抜くときは、 電源コードを持って引き抜かない。 断線やスパークして、発火すること があります。



● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

絶縁劣化などで感電や漏電·火災の 原因になります。

## アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する おそれがあります。

#### アース線接続


### アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 15mm むき、

アース線先端の皮をむき、 アース端子に確実に固定します。

#### アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気 工事店にご相談いただき、 湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース 工事(D種接地工事)をして ください。



D

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

#### 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房。
- 土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

#### 水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も) (設置してください。

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- ●水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。

### 熱に弱いものを近付けない



- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いたり、 カーテンなどの燃えやすいものの 近くに置かない。
- スプレー缶を近付けない。 引火や破裂したり、敷物などは変形 変色・反りの原因になります。

## 安全上のご注意

## ▲ 注意

## 安全な場所に設置する




● 丈夫で安定した水平な場所に置く。

騒音や振動、ガタ付きの原因や傾いていると水が漏れて、故障の原因になります。 ドアを全開したときに、ドアのハンドルが設置面に当たらないよう設置してください。

- **壁との間をあけ、周りを密閉した状態にしない**。 新鮮な空気で、吸排気が十分にできるように、天面・両側面に開放空間を設ける。
- 吸気口・排気口をふさがない。過熱して発火や故障することがあります。(10ページ)
- 調理するときは、必ず換気をする。 排気された蒸気で、周囲の壁などに露が付くことがあります。

※壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面に アルミホイルなど、貼ることをおすすめします。

消防法 基準適合 組込形				
場所	離隔距離			
上方	10cm			
左方	5cm			
右方	5cm			
前方	開放			
後方	Ocm			
下方	0cm			



上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりする ことがあります。

- ●壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。 ※製品に貼らないでください。
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合があります)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれが あるため、遠ざけてください。
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する。 感電や電波漏れすることがあります。

落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。



- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない。感電・漏電することがあります。
- 製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない。 とくに電気製品は、故障することがあります。

お願い

- ●テレビ、ラジオから3m以上離す 雑音や画像が乱れる原因になります。
- ●製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

## 卵(殻付き卵やゆで卵)を レンジ加熱しない。



● ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉された ものはレンジ加熱しない。 爆発し、大変危険です。

また、その衝撃によって、**食器やフラットテーブルが割れる**ことがあります。 **ットテーブルが割れる**ことがあります。 ※卵を加熱するときは、必ず 割りほぐしてください。

## 加熱前に食品・容器を確認する



● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や 割れ目を入れる。

殻が破裂して、やけどや けがをすることがあります。

● ビン・密封容器の栓や 必ずはずす ふたをはずす。

容器が破裂して、やけどやけがをすることがあります。



● 加熱に合った容器を使う。

(18~19<-y)



● 金属類やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない。

レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープ等を加熱しない。



- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない。

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

## 調理後の庫内やドアに 水をかけない



割れるおそれがあります。

## 食品や飲み物を加熱しすぎない



**発煙・発火**のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。

メニュー別加熱早見表 212~219ページ

### 特に注意する食品

- 少量のものや、水分の少ないものは [レンジあたため]などの 自動加熱は使わない。 (あんまん・パン・ 焼きいもなど)
- ●油が付いたもの。 (バター付きトースト・フライものなど)
- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他。 飲み物は、取り出すときに突然沸騰 して飛び散り(突沸)、やけどをする ことがあります。 広口の容器に入れ、 加熱前にスプーンなど でかき混ぜます。
- 油脂分の多いもの。 (牛乳・生クリームなど)
- ■乳幼児のミルクは、仕上がり 温度を確認する。

#### **加熱しすぎてしまったとき**`

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから、取り出してください。

## 蒸気・高温部分に触らない



●加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない。 また、排気口(天面奥)をのぞき込ん だり、顔などを近付けてドアを 開けない。

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



● ラップをはずすときは、注意する。蒸気が一気に出て、やけどをすることがあるので、ゆっくりはずします。

## 安全上のご注意

## ▲ 注意

## 庫内が汚れた状態で加熱しない



● 庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない。

発火・発煙したり、さびることが あります。 **お手入れ** (50~51~-ッ)

## 調理・除菌\*以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ 加熱しない



● 過熱・異常動作して、発火することがあります。また、庫内を収納庫として使わないでください。

※ 除菌とは、この製品に搭載されている除菌機能のことです。

## ドアを傷めない、物を挟まない



•

●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない。電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。

● ドアやハンドルに無理な力を加えない。また、4kg以上の物をのせない

本体が倒れて、けがをしたり、 電波漏れの原因になります。

## 庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
  - 1. ドアを閉めたまま、<u>とりけし</u>キーを押す。
  - 2. 電源プラグを抜く。
  - 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で 消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。

#### \_\_\_\_\_ 水タンクを正しく使う



● 水道水を使う。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

● 水タンクの水は、一日 1 度は 捨てる。

水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、衛生的で新しい水を使用してください。

● 水タンクの容器・ふたは、 こまめに洗い、清潔に保つ。

水の入れ替えだけでは、容器に水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

**食器洗い乾燥機では、洗わないでください。** 熱で変形するおそれがあります。



■ コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない。

容器が溶けたり、変形し、ふたが閉 まらなかったり、本体にセットでき なくなります。

● 水タンクに損傷があるときは、 使わない。

故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。

※ 水タンクを本体から取り出すときに、 最大130mLの水がつゆ受けに流れ ますが、故障ではありません。

## 付属品について

※使用中に破損したり、紛失したときは、 お買いあげの販売店へ、お申し付けく ださい。(有料) (63 ページ)


加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」(14~15~~)または、各加熱の操作説明をご覧ください。

加熱の種類 付属品

レンジ・解凍

蒸し物・発酵・オーブン・グリル・煮こみ ウォーターオーブン・ウォーターグリル

### 角皿(2枚)



※中央部は、反り防止のため 少し高くしています。

## X

使えません

火花が出て 製品を傷めます。



### 使えます

角皿受け棚にセットして使います。

### 調理網

(表示部では「アミ」と表示します)



フッ素コーティング加工について (50ページ)



### 使えません

火花が出て 製品を傷めます。



### 使えます

角皿にのせて使います。

### ミトン



紺色を内側にして使用します。

### 食品や付属品の出し入れ時に使います。

加熱後は、容器も熱くなるので、直接手で触れないでください。 ヘルシオ以外の用途(ガス火にかけたものなど)に、使用しないでください。 水を通しにくい素材ですが、長期間水に浸けないでください。濡れた状態 で使用すると、熱が伝わりやすく、やけどすることがあります。

#### 水タンク



### 水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。

ドアを開けると、正面右側にセットされています。 水を使わないときは、水タンクを取り出して乾燥させておくか、カラに してセットしておくなどいつも清潔にしておきます。 一日1度は、水タンクの水は必ず捨て、洗ってください。

#### つゆ受け



#### いつもセットしておきます。 ※本体正面の下にセットします。

調理開始時は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。(水がこぼれます) 溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について(10 ページ)

### スポンジ


(庫内水取り用)



#### 庫内の水を吸い取るときに使います。

調理後の庫内に付着した水滴や庫内底面に 溜まった水を吸い取ります。

初回ご使用時は、乾燥防止の湿潤剤を含んでいますので、水でよく洗ってからお使いください。




#### 保証書

クックブック<sup>※</sup>(取扱説明編/料理編) で使用ガイド<sup>※</sup>

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## 各部のなまえ



### ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。加熱中(運転中)に ドアを開けると、加熱(運転)が停止します。

### 操作部 (12~)

### つゆ受け

いつもセットしておきます。調理を終えるときは、 水タンクとつゆ受けの水を捨ててください。




水の入っている水タンクを 取り出すと、最大130mL の水がつゆ受けに流れます。

製品内部に残っている蒸気用の水が、つゆ受けに流 れ終わるまで30秒程度かかります。

その間は、つゆ受けを取りはずさないでください。



調理後に水タンクを取り出すタイミング や加熱の種類によっては、つゆ受けに溜 まった水が熱い場合があります。 直接水に触らないでください。



両端を持ち手前に 引き出します。



水を捨てます。

調理中に発生した蒸気の つゆも受けます。こまめ に水洗いをおこなうなど 清潔にしましょう。

※ドアを開けた際に、ドアに 付着していたつゆが、つゆ 受けのふたにも溜まること があります。



水平に奥まで差し込み ます。本体の足の手前 で固定されます。

※水を使う加熱のときに、つゆ受けがセットされて いないと加熱がスタートしません。



止めることができます。

●加熱終了後、蒸気や熱気を一時的に 逃がし、その後ドアを全開して食品 を取り出してください。

(顔を近付けないでください) また、庫内を冷ましたり、乾燥させ るときにお使いください。

## ΠΞΤ

**排気口** (蒸気を排出)


(本体内部の熱気を排出)・

ご注意

物をのせてふさいだり熱や蒸気に弱い ものを近付けたりしないでください。 故障の原因になります。

**吸気** □ (本体右側面·本体下部)


アース線・



キャビネット

電源プラグ

## 庫内




### フラットテーブル

### ご注意 必ずお守りください。


- **ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています**。 直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- レンジ加熱のとき、金属類を使うと火花が出て、製品を傷めます。 (フラットテーブルの下側から電波が出て食品を加熱します) また、食品からの水分・油や食品カスが付着したままで使用すると、焦げて発煙した り、火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。
- ●水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面 に付着したり、底面に溜まります。(最大100mL) 溜まる水の量は、メニューによって異なりますが、 庫内が冷めてから付属のスポンジ等で拭き取って ください。

水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くかかることがあります。



## 操作部と表示の説明

表示部の表示は、製品に記載されているものと多少異なります。また、製品改良のため、予告なく変更することがあります。



## カロリー表示の見かた

- (カロリーダウン)表示のあるメニューでは、カロリーダウン効果を表示します。



カロリー差(カロリーダウン効果)を運動量に置き換えた場合の目安です。※2

- ※1 (財)日本食品分析センターへの依頼結果☆および、文部科学省 科学技術・学術審議会 資源調査分科会編の 「五訂増補 日本食品標準成分表」に基づき、大阪府立大学(協力:今木雅英教授・矢澤彩香助教)にて監修した 1人分の目安カロリーです。
  - ・健康セットメニューは、料理研究家 髙城順子先生監修の目安カロリーです。(カロリーダウンメニューは除く) ☆第208061050号、H20.06.24他
- ※2 厚生労働省の「健康づくりのための運動指針2006」に基づく。(体重60kgの人の場合)

## 基本操作








設定つまみを「回して選び」、「押して決定する」操作をして、 目的の加熱を選びます。

加熱操作には、メニューを選んだ後、人数(分量)などを選ぶ ものがあります。


詳しくは、それぞれの説明ページをお読みください。

電源が入った状態 の画面(初期画面)



左の表示のときに スタートキーを押すと





レンジあたため (26~27 ページ)








回して 目的の加熱を 選択します。

一段ごとに表示が 大きくなり、 選択していること を表します。

右に回すと下方向に、 左に回すと上方向に 選択できます。











レンジ あたため ヘルシオぁたため 飲み物・解凍

牛乳・お酒のあたためと 解凍が選べます

自動 メニュー 手 動











**231**種類のメニュ が選べます

左の表示のときに つまみを押すと





お料理の分類から合わせて つまみを押し、メニューを選びます。



自動メニュー (34~39 ページ)

[**すべてのメニュー**]でつまみを押し、右に回すと、No.OO1 から、左に回すとNo.231から番号順に表示し、選べます。



レンジ あたため ヘルシオぁたため

飲み物・解凍 自動 メニュー

手動での加熱とお手 入れ・設定ができます

動

左の表示のときに つまみを押すと



≪ 手動加熱 1 >>> 決定を押します

11種類の手動加熱とお手入れに 便利な機能が選べます。



手動加熱(40~47 ページ) お手入れ・設定機能 (52~53 ページ)

## 加熱の種類としくみ

## 水を使う加熱で、ご注意いただきたいこと



■ 蒸気がたくさん出ますので 換気をしながら調理をおこなってください。



● 食器ごと加熱されます。やけどに注意してください。付属のミトンなどを必ず使用し、直接手で触れないようにしてください。(やけどのおそれがあります)



● 角皿には肉汁、油や熱湯が溜まります。 取り出すときや持ち運ぶ際は、こぼれないよう水平にして、



●フラットテーブルには、水が溜まります。


ゆっくり運んでください。

調理によっては、最大100mLの水が溜まります。 庫内が冷めてから付属のスポンジ等で拭き取ってください。 水が残っている状態でレンジ加熱すると通常よりあたたま りにくくなる場合があります。

	加熱の種類	水使用	つまみで合わせる表示	使用例	
レン			[レンジあたため] (26~27ページ)	ごはんやおかずをあたためます。	
ンジ・解	MILK	 水 は	[飲み物・解凍] →[ <b>牛乳あたため[レンジ]</b> ] 32 ペーシ	牛乳・コーヒーなどの飲み物を あたためます。	
凍フラッ	解凍 使いません	使いませんし使	使	[飲み物・解凍] →[ <b>酒のかん[レンジ]</b> ] 32 ペーシ	酒をあたためます。
ノトテーブ		いま せん	[飲み物・解凍] →[ <b>解凍[レンジ]</b> ] 33ページ	肉や魚などの生ものを解凍します。	
ルの下から出る電波で加熱	で注意		[手動] →[1 レンジ] 40ページ)	加熱時間を合わせてあたためます。 出力の切り替えができます。 (1000W·600W·500W·200W)	
る電波で加熱	電波で加熱するため、 付属品や金属物を使う と火花が出ることがあ ります。	水を使し	<b>s加熱です</b> nません。通常の電子レンジと同 がたため直しや解凍をスピーディ		

リ
ル
す
4
-
<b>→</b>
ーブン
ン
•
ゥ
ウォ
1
- 1
タ
ソ
<del> </del>
1
- 1
ーブン
ノ
~/
•
者
煮こみ
Ċ
74
U

	加熱の種類	水使用	つまみで合わせる表示	使用例
蒸-		0	[ヘルシオあたため] (30~31ページ) →[スポットスチーム]	少量の食品を短時間でしっとり あたためます。
物・		0	[ヘルシオあたため] ( <u>30~31ペーシ</u> ) →[ <b>しっとりあたため 1~4</b> ]	ごはん、中華まん、シュウマイ、 茶わん蒸しをあたためます。
発酵	(//	0	[手動] →[ <b>2 蒸し物(強</b> )] 41 ページ	蒸し料理全般。
	● 角皿 ● 角皿 ● 角皿+調理網	0	[手動] →[ <b>3 蒸し物(弱</b> )] 41 ペーシ	茶わん蒸し、プリンなど。
		0	[手動] →[ <b>11発酵</b> ] 47ペーシ	パンやピザの生地を作ります。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)
		水蒸気(電子レン	<b>よ加熱です</b> 100℃まで)で蒸し器と同じ調理がで ノジに比べ時間がかかりますが、水気	
グ		水は	45℃までの水蒸気加熱です) 	<u> </u>
シル		使いません	→[4 グリル] (42~43ページ)	魚の照り焼き、グラタンなど。 
・ウォ		0	[手動] (42~43ページ) →[5 ウォーターグリル]	魚の塩焼き、鶏の照り焼き など。
		こんな	ま加熱です	
ターグリル	[付属品の組み合わせ] ● <b>角皿</b> ● <b>角皿+調理網</b>	肉や魚を	マーグリルは、高温の過熱水蒸気(10を焼きます。 レは、高温の熱風で加熱します。	00℃以上)で加熱します。
才		0	[ヘルシオあたため] (28~29ページ) →[ <b>サックリあたため 1~4</b> ]	天ぷらや揚げ物などを あたためます。
ーブン		水は 使いません	[手動] →[6 オーブン] 44~45ページ)	従来の一般的な オーブン加熱です。
			[手動]	 フトポークやスペアリブ



[付属品の組み合わせ]

- 角皿
- 角皿+調理網

	→[サックリあたため 1~4]	あたためます。
水は 使いません	[手動] →[6 オーブン] (44~45ページ)	従来の一般的な オーブン加熱です。
0	[手動] →[7 ウォーターオーブン] 44~45ペーシ	ローストポークやスペアリブ などの肉料理。
0	[手動] →[8 ウォーターオーブン ケーキ] 44~45ページ	スポンジケーキ、ロールケーキ など。
0	[手動] →[9 ウォーターオーブン パン・シュー] 44~45ページ	パリッとふっくら焼き上げる フランスパン、シュークリーム など。
0	[手動] →[10 煮こみ] 46 ページ)	肉や魚、野菜などの煮こみ料理。

## こんな加熱です

温度制御された過熱水蒸気(100℃以上)で加熱します。 肉やお菓子、パンなどを焼きます。 ※オーブンは、温度制御された熱風で加熱します。

## 調理のときのお願い

「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。(4~8ページ)

### ご購入後は、カラ焼きをする

(22~23 ~-y)

### 庫内に付着している油を 焼き切るために必要です。


カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が 高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 調理中に出ないよう、あらかじめカラ焼きを済 ませておくことをおすすめします。

カラ焼きをせずに何度か調理をおこなった後でも、煙やにおいが気になるようであれば、お手入れ時にもカラ焼きをおこなってください。

### 換気をしながら調理する

水を使う調理のとき は、蒸気を多く排出 するので十分な換気 が必要です。

換気をしないと周り の壁などに露が付く ことがあります。



### 付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、加熱(メニュー)に合ったものをお使いください。

「加熱の種類としくみ」 (14~15 ページ) または、 料理編を参考にしてください。

### 市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは様子を 見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

このクックブックの料理編の類似メニューの温度を参考に、様子を見ながら加熱してください。

## 自動加熱のときは

### 加熱が足りないとき

- ●加熱終了後、「延長する場合は~」の表示が出て いるときは、つまみを回して足したい時間を合 わせ、「スタート」キーを押します。
- ●「食品を取り出します」の表示に変わっているときは、料理編の「手動でするときは」を参考に、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。 自動加熱を使うと、もう一度加熱を初めからすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

#### 加熱時間を延長したいとき(加熱が足りない)

(21ページ)

### 繰り返し続けて作るときは

庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、**仕上がりの調節**を使って、 様子を見ながら加熱してください。

### 記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

### 加熱中のドアの開閉は、なるべく しない

加熱中にドアを開けると、熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がりません。

もし、途中で開けたり停電になった場合は、**料理編の「手動でするときは」**を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくドア の開閉をおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。

## レンジ加熱のときは(電波加熱)

### 付属品(角皿・調理網)・金属類は、 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。特殊な加熱方法でアルミホイル などを使用することがありますが、このクックブ ックの記載どおりにお使いください。








### 小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。 大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、 ふたをして加熱してください。(37ページ)

### レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、容器 の中があたたまらず、火花が出て 製品を傷めたりします。



→[ゆで・蒸し・煮物]→[102 レトルト食品] で、そのまま加熱できます。

## オーブン・グリル加熱のときは(ヒーター加熱)

### ラップやプラスチック容器を 使わない

オーブン加熱・グリル加熱では溶けたり、発火 するので使えません。



### 加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になっ てから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えて ください。

### できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになること があります。

また、蒸気で加熱したときは、温度が下がると蒸 気が水滴となり食品が濡れることがあります。

## 水を使う加熱(蒸し物・発酵・煮こみ・ウォーターグリル・ウォーターオーブン)のときは

ふた

### ラップは使わない

あたたまりにくくなります。 加熱によっては発火します。



### 使用を終えるときは、水タンクと つゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンクを 取り出す際に出る水が、つゆ受け に溜まります。(最大130mL)

**つゆ受け**について(10 ページ)


つゆ受け

調理後に水タンクを取り出すタイミング や加熱の種類によっては、つゆ受けに溜 まった水が熱い場合があります。直接水 に触らないでください。

### 調理後は、庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

庫内で結露した水がフラットテーブルに溜まりま す。

(調理によっては、最大100mLの水が溜まります) 熱いので庫内が冷めてから、付属のスポンジ等で 拭き取ってください。



## 使える容器・使えない容器

〇個

## 使える容器

除菌 キーで・・・・・・・

食器などの除菌をするときは、 「除菌できるもの」(48ページ)をご覧ください。

耐熱140℃以上のガラス容器






●急熱・急冷すると割れる ことがあります。


0

陶器・磁器





- ●急熱・急冷すると割れる ことがあります。
- ●色絵やひび、金・銀箔、 金・銀線、金・銀粉のある 器は傷めたり、火花が出る ので使えません。
- マッキングペーパー (硫酸紙)



●庫内壁面に接触させると 焦げることがあります。 耐熱140℃以上 のプラスチック容器





- ●砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、 溶けたりするため、使え ません。
- ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。
- 耐熱140℃以上 のラップ



- ●油分の多い料理は、高温に なり、溶けます。
- ※蒸し物・発酵のときは、食品を包むとあたたまりにくくなります。

[レンジあたため]で 密封した容器や袋は、 加熱しないでください


センサーで蒸気を検知できず に加熱のしすぎで、

発煙・発火の原因となります。






アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル







ウォーターオーブン・ウォーターグリルオーブン・グリル・煮こみ

蒸し

物



- ●ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。
- ●角皿に載せることができるのは、食品・容器を含め4kgまでです。



## 使えない容器

## (付属品)





- ●強化ガラス・カットグラス・クリ スタルガラスなどは、割れるこ とがあります
- 耐熱性のない プラスチック容器

(耐熱温度140℃未満)





- ●スチロール・ポリエチレン・メ ラミン(幼児用食器など)・フェ ノール・ユリアなどは、溶けた り、燃えたりします。
- 🧙 漆器・竹製品・木・紙




- 塗りがはげたり、ひび割れたり、 燃えたりします。
- ●竹串など、このクックブックで 記載している使いかたであれば、 使えます。

## 特殊な形をした容器



●とくに注ぎ口の細長い容器など でレンジ加熱をすると、容器の 細い部分が集中的に加熱される ため「突沸」しやすく、やけどの 原因になります。

### アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル



●火花が出るので使えませんが アルミホイルは、このクック ブックで記載している使いか たであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍など)



●火花が出て、製品を傷めたり 金属の付属品が破損すること があります。 レンジ加熱では、絶対に使わ ないでください。







- ●変形したり、焦げたりします。

●溶けたり、発火することが あります。


## 操作の流れ

詳しい操作の説明は、加熱ごとの操作説明をお読みください。 初めに操作するのは、(22~23 ペーシ)のカラ焼きです。

電源が入り初期画面を表示

電源を入れる

電源プラグを コンセントに 差し込む



ドアを開閉する

レンジあたため ごはんやおかずを ーディーにあたためます ヘルシオあたため 飲み物・解凍 自動 メニュー

このまま放置してお くと数秒後に [**レンジあたため**]の 操作を表示でお知ら せします。(26ページ) さらに放置しておく と1分後に電源が切 れます。

電源オートオフ機能(省エネ設計) 次ページ

手 動

水を使う加熱のときは、この作業が必要です

## 水を入れた水タンクを本体にセットする

「水・水タンクについて」 よくあるご質問 (59 ペーシ)

水タンクを取り出す



水タンクに水を入れる

(水位はメニューによって異なります)



水位ライン2を超えて入れると こぼれやすくなります。


水タンクをセットする



## つゆ受けがセットされているか確認する (いつもセットしておきます)

水タンクを出し入れするたびに、 つゆ受けに水が最大130mL溜まります。 また、調理中に出る蒸気がつゆになり、 つゆ受けに溜まります。

※水を使う加熱のときは、つゆ受けがセット されていないと、調理がスタートしません。 (表示でお知らせします)



食品を入れて、ドアを閉め、 加熱方法を選択して、スタートする



押す

庫内灯について(省エネ設計)

加熱中の庫内灯を点灯させるときは、 [庫内灯設定]で「点灯する」に設定して ください。工場出荷時は「消灯する」に 設定しています。(53 ページ)



押す

- [レンジあたため]は、初期画面の状態で「スタート」キーを押すだけで加熱が始まります。
- 操作途中で間違えたときは、戻る キーを押して一つずつ前の画面に戻るか、とりけし キー を押して初期画面から操作をやり直してください。

お願い

加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大30分程度回転します。 製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。

加熱終了

終了音ピーピー…

ドアを開けて

## 食品を取り出す

加熱終了 延長する場合は つまみで 時間を合わせ スタートを押します



加熱終了後に1度も ドアを開けなかった 場合、電源は切れま せん。

### さらに、加熱操作を続けるとき

#### 加熱時間を延長したいとき (加熱が足りない)

加熱終了後、1分以内に延長したい時間を合わせて | スタート | キーを押します。







延長設定ができる表示が終了した場合は、手動加熱で加熱の種類、時間 (温度)を合わせて スタート キーを押してください。(自動メニューのときは、料理編の「手動でするときは」を参考にしてください)

### 続けて、別の加熱をしたいとき

**とりけし キー**を押して、初期画面にしてから加熱設定をしてください。



目的の加熱操作をしてください。

### 調理を終えて、電源を切りたいとき

電源オートオフ機能(省エネ設計)

- ●食品を取り出した後、次の3つの条件で電源オートオフ機能がはたらき、自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。
- 製品内部を冷ますファンの回転が停止している

(加熱終了から最大30分程度回転します)

- 2 ドアが閉まっている
- ③ 初期画面を表示している

(とりけし)キーを押すと初期画面を表示します)



● [**高温**]表示 ファンが回転中表示します。

## 一日に1度は、水タンクとつゆ受けのお手入をしましょう

●水の入った水タンクがセットされたままですと、蒸気用の水が製品内部に残った状態になります。水タンクを取り出すと、30秒程度でつゆ受けに排水(最大130mL)されますので、つゆ受けに溜まった水をこまめに捨てて、清潔に保ちましょう。

カラになった水タンクは、外に出していても、本体にセットしていても、かまいません。

## カラ焼きをします (所要時間: 20分程度)

### なぜカラ焼きが必要?

庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙や においが気になるようであれば、「手動]→[お手入れ・設定2 庫内クリーン]をお使いください。(53 ページ)

カラ焼きは、ウォーターオーブン加熱200℃で20分加熱します。 
■ 庫内には、角皿など何も入れません



## まず、換気を良くしましょう

大切

### 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょ う。次回、お手入れとしてカラ焼きをするときは、庫内の食品 カスや油分等を拭き取ってから、おこなってください。


つゆ受けをセットする つゆ受けについて(10ページ)




## 水タンクの準備

水タンクに水位ライン] 以上の水を入れて 本体にセットします

水位ライン2を超えて入れると こぼれやすくなります。







「手動) に合わせる





4



[7 ウォーター オーブン] に合わせる

●初め、[手動加熱] レンジ]を表示。







[1段 予熱なし] に合わせる





6



●初め、[170℃]を表示。





7



●初め、[15分00秒]を表示。






加熱終了


加熱中

20分後

終了音

カラ焼きが 終わったら





#### ●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

### 本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

• 加熱終了後は、製品内部を冷やすためにファンが回転します。(5分程度)

ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。


顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

- ●フラットテーブルが熱くなっています。
- ●庫内に水滴などが残っているときは、庫内が冷めてから 付属のスポンジ等で拭き取ってください。

熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。

- ●庫内が冷めるまで使用できない加熱があります。
  - ・解凍[レンジ]・手動[11発酵]・ 除菌

## 使い終わったら



30秒程度してから



#### 水タンクを取り出します。

● 製品内部に残っていた蒸気用の水が30秒程度でつゆ受けに排出されます。(最大130mL) 水タンク、つゆ受けの水を捨てます。

つゆ受けについて(10ページ)

## ご注意


つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。 直接水に触らないでください。

## 簡単レッスン

## シュウマイをあたためてみましょう

[ヘルシオあたため]の[しっとりあたため3シュウマイ]であたためます。③1 ページ 加熱の種類は、蒸し物加熱です。

- ・ ● 操作途中で間違えたときは、**戻る キー**を押して一つずつ前の画面に戻るか、**とりけし キー**を押して初期画面から操作をやり直してください。



### 庫内灯(省エネ設計)について

加熱中の庫内灯を点灯 させるときは、 [庫内灯設定]で「点灯する」 に設定してください。 工場出荷時は「消灯する」 に設定しています。

(53 ペーシ)

## ポイント

どの加熱を使えばいいのか、わからないときは、こんな食品を加熱するときは? メニュー別加熱早見表をご覧ください。


(212~219 ~-y)

## 準備 シュウマイ12個 水タンク・角皿・調理網


(シュウマイは5~12個まで自動でできます)

水タンクに水位ライン2まで水を入れ、 本体にセットします。

### 新しい水道水を使います。



**2** 角皿に調理網をのせ、シュウマイを並べて、角皿受け棚の中段にセットする。



## **1** 加熱する 合わせま

[ヘルシオあたため] に合わせる



- ●操作がないと数秒後に、 次の操作(決定を押す)を お知らせする画面を表示 します。
- 2 [しっとりあたため 3 シュウマイ] に合わせる



(常温・冷蔵)
に合わせる



冷凍のときは つまみを回し、 [冷凍]に合わせ ます。

## メニューに す













## 2 加熱をスタート します (加熱時間の目安は約10分です)

付属品をセットする位置を表示します。 正しくセットされているか確認して、 スタートを押します。







スタートを押した後、約30秒間は、つまみを回すと、仕上がりの調節ができます。初め、[標準]の仕上がりに設定されています。



終了音 ピーピー…

### 食品を取り出す






容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 角皿に溜まった水がこぼれないように、 水平にお持ちください。

## 調理を 終了するとき

 庫内が冷めてから、付属の スポンジ等で庫内の水分を 拭き取っておきます。



庫内温度が高いときは、製品内部を冷やすために、加熱終了から最大30分程度ファンが回り、その後電源が切れます。

## 水タンクの水を捨てます。

清潔にお使いいただくために、 使用時以外は、乾かせておき ましょう。取り出したままで も水を使わない加熱は、使用 できます。

水タンクを取り出すと、最大 130mLの水がつゆ受けに流れ ます。つゆ受けに流れ終わるま で30秒程度かかりますので、 その間は、つゆ受けを取りはず さないでください。

つゆ受けについて(10ペーシ)

### つゆ受けの水を捨てます。

調理中に発生した蒸気のつゆ も受けます。こまめに水洗い をおこなうなど、清潔にして おきましょう。

## レンジあたため

水は 使いません



角皿・調理網は使わない

使える容器 (レンジ) (18 ペーシ) もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ペーシ)

**個** おかずをあたためる


準

食品を庫内に入れて、 ドアを閉める

備

### 置きかた

フラットテーブルの**中央に**置きます。 ※極端に端へ置かないでください。 上手に仕上がりません。



飲み物の加熱には 使わないでください



突然沸騰したり、 ふたをしたままのカップ 酒は、爆発します。

自動で飲み物をあたためるとき (32 ページ)

[レンジあたため]を選択している状態で、スタート キーを押します





操作がないと数秒後に、次の操作手順を お知らせする画面を表示します。 | スタート | キーを押してください。





必要に応じて仕上がりの調節ができます

スタートから約30秒間は、仕上がり調節の画面を表示します。 [標準]から[ぬるめ]、または[あつめ]に変更できます。 [あつめ]に変更した場合は、加熱途中で残り時間を表示します。



●初め、[標準]の仕上がりに設定されています。



メニューに合わせて、次ページの [**レンジあたため]の調理例**を参考 に仕上がりの調節をしてください。

**加熱終了** 



終了音



### 食品を取り出す



加熱時間を延長したいとき21 ページ

### ポイント

### あたためのしくみ-

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくる と、加熱が終了します。

ラップをして加熱する食品は、ゆとりをもたせて、軽くかぶせます。しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、加熱のしすぎになります。

#### 密閉容器は使えません。

センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。

- ●陶磁器·耐熱性の皿や容器に入れて加熱します。
- ■量が多いときは2つに分けます。より上手に仕上がります。

「ラップをするもの・しないもの」 よくあるご質問(59 ページ)







## [レンジあたため]の調理例

の食品は、ラップ(ふた)をします。

●手動で加熱するときは、メニュー別早見表 あたためる をご覧ください。 (212~217ページ)

$\bigcap$	メニュー名	分量	仕上がりの調節	コツ
	煮もの	100~400g	ぬるめ	
	カレー・シチュー	200~400g	ぬるめ	● 加熱後、かき混ぜる。
常	ごはん	1~4杯(600gまで)	標準	<ul><li>固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。 4杯のときは[あつめ]を選ぶ。</li></ul>
温	焼きもの(ハンバーグ)	1~4個(360g)	あつめ	
・冷蔵	炒めもの(焼きそば)	100~200g	標準	<ul><li>パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。 加熱後、混ぜる。</li></ul>
心もの	揚げもの(天ぷら)	100~400g	標準	<ul><li>■にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならない ように並べる。</li><li>※いかは、はじけるので「手動」→</li></ul>
	焼きとり	2~6本(150g)	標準	[1 レンジ]→[200W]で控えめ
	ピラフ・焼きめし	100~400g	標準	● 加熱後、かき混ぜる。
	汁もの(スープ)	1~2杯(400mL)	ぬるめ	● 加熱後、かき混ぜる。
	ごはん	100~300g	標準	• 皿にのせるか容器に入れる。
	焼きもの(ハンバーグ)	1~4個(360g)	標準	● 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
冷	カレー・シチュー	100~400g	あつめ	<ul><li>底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、スタートを押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。</li></ul>
冷凍も	里いも・かぼちゃ	250~500g	標準	_
θ Ø	蒸しもの(シュウマイ)	5~12個(170g)	標準	• 両面に水をふりかける。
	ピラフ	250~400g	標準	• あらかじめ、よくほぐしておく。
	ミックスベジタブル	100~300g	標準	• 少量加熱は、火花が出ることがありますのでご注意くだ さい。

### ご注意

●ごはん・おかず以外のあたために[レンジあたため]を使わないでください。

次のような食品は、加熱のしすぎで発煙や発火することがあるため、食品に合った加熱方法を選んでください。

・飲み物・中華まん・シュウマイ・茶わん蒸し・パン類などは、メニュー別加熱早見表をご覧ください。

(212~217 ページ)

- ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・ 青じそなどの乾燥は、[手動]→[手動加熱1 レンジ]→[200W]で、様子を見ながら加熱します。
- 卵、ゆで卵(おでんのゆで卵など)の加熱は、爆発することがありますので絶対にしないでください。
- ●発泡トレーや、耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、プラスチックなど熱に弱い容器 を置いたり、ラップを敷かないでください。
- **加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします**。(食品・容器の変形の原因)

[ヘルシオあたため]

## サックリあたため

揚げていないとんかつや コロッケなど、パン粉が 白い状態のものは、調理 することはできません。



天ぷらやフライのあたため直しをするときに適しています。 余分な油を落として、サクッと仕上がります。

使える容器 (ウォーターオーブン) (18 ページ) もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 16~17 ペーシ

## 例 天ぷらをあたためる




水タンクに**水位ライン1以上**の水を 入れて本体にセットしておく。

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1



[ヘルシオあたため] に合わせる







●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。

2







## 決定を押さずにつまみを回すと

- サックリあたため 4メニュー
- ・スポットスチーム (30 ページ)
- しっとりあたため 4メニュー (31 ペーツ) が選べます。





[冷凍]に合わせる ときは、つまみを 回して合わせ、決 定を押します。

3



加熱中



食品を取り出す



スタートから約30秒間は仕上がり調節の画面を、表示します。必要に応じてつまみで[標準]から [薄め]または[濃いめ]に変更できます。

カロリーダウン効果のあるメニュー の加熱中に表示します。 (12 ペーシ)

加熱終了

終了音 ピーピー…

容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- ◆加熱時間を延長したいとき 21 ページ 様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長 してください。
- ●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を 捨てておきましょう。**つゆ受け** 10 ページ

## ご注意

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態によって、加熱後の油の落ち方が異なります。 (食品によっては、全く油が落ちないものもあります)

## [サックリあたため]1~4の調理例



### ラップは使いません。

●手動で加熱するときは、メニュー別加熱早見表 あたためる をご覧ください。 214~217 ページ

あたためる食品	この表示	に合わせてください	目安分量	
<b>天ぷら</b> ※かき揚げは、焦げやすい <a href="#">[手動]</a> で加熱します。 <a href="#">2</a>		→[ <b>常温・冷蔵</b> ]または[冷凍] ● 400gのときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	100~400gまで	
<b>とんかつ・コロッケ</b> (すでに油で揚げたもの)	2[調理済みフライ]	→[ <b>常温・冷蔵</b> ] ●300g以上のときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	100~400gまで	
<b>ハンバーグ</b> (すでに焼いてあるもの)	2[調理済みフライ]	→[ <b>常温・冷蔵</b> ]または[ <b>冷凍</b> ] ● 4個のときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	1~4個まで (1個90g)	
<b>市販の調理済</b> <b>お弁当用冷凍フライ</b> (すでに油で揚げたもの)	2[調理済みフライ]	→[ <b>冷凍</b> ] ● 300gのときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	80~300gまで (1個20~35g)	
<b>市販のフライドポテト</b> (すでに油で揚げたもの)	2[調理済みフライ]	→[ <b>常温・冷蔵</b> ] ●仕上がりの調節で[ <b>薄め</b> ]を選ぶ。	100~200gまで	
<b>市販の骨付きフライドチキン</b> (すでに油で揚げたもの)	2[調理済みフライ]	→[ <b>常温・冷蔵</b> ] ●仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	100~400gまで	
市販の冷凍焼きおにぎり	2[調理済みフライ]	→[冷凍]	80~300gまで	
市販のお好み焼き	2[調理済みフライ]	→[ <b>常温・冷蔵</b> ]または[ <b>冷凍</b> ] ●仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	1枚(200g)	
<b>焼き魚</b> <b>焼きとり</b> (すでに焼いてあるもの)	3[焼き魚]	●300gのときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	100~300gまで	
市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き	4[たこ焼き・たい焼き]	→[ <mark>常温・冷蔵</mark> ]または[冷凍] ● 300gのときは、 仕上がりの調節で[ <b>濃いめ</b> ]を選ぶ。	80~300gまで	



## スポットスチーム



中華まん1個や1人分のおかずなど、少ない分量を [しっとりあたため]よりスピーディにあたためます。

使える容器 (蒸し物) 18ページ もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ページ)

下記、目安分量を参考にして、 それよりも分量が多い場合は、 [しっとりあたため]で加熱して ください。(次ページ)

例 冷蔵中華まんを1個あたためる 加熱時間の目安:約10分


準

備

水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



置きかた

必ず、<mark>右端</mark> に置きます。

※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

1



[ヘルシオあたため] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。

2



[スポットスチーム] に合わせる







3







スタートから約30秒間は 仕上がり調節の画面を、 表示します。 必要に応じてつまみで [標準]から[ぬるめ]または、 [あつめ]に変更できます。

加熱終了





食品を取り出す

容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

●加熱時間を延長したいとき 21ページ

様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長してください。

●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てておきましょう。つゆ受け (10 ページ)

## ポイント

- ラップやふたは使いません。
- ●加熱途中では、できるだけドアを開けないでください。 蒸気が外に逃げて、上手に仕上がりません。 どうしても庫内の様子を見るときは、すばやくドアを 開閉してください。
- ●スポットスチームの総菜の缶詰、いなりずし、巻きずし、 まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。

### ご注意

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、 仕上がりの温度が変わります。仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。

仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら 加熱してください。



## しっとりあたため

たっぷりの蒸気でしっとりとあたためます。水分を補いしっとりと仕上げます。 食品の分量が少ないときは、[スポットスチーム]で加熱してください。

使える容器 (蒸し物) (18ページ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16~17 ページ)

## ごはんをあたためる



[**ヘルシオあたため**]に合わせて決定を 押し、下記の操作をしてください。

備

※メニューによっては、調理網を使います。





置きかた

必ず、中央に 置きます。




[しっとりあたため1 ごはん(常温)] に合わせる

















スタート後の仕上がり調節や加熱時間の延長は、 [スポットスチーム]を参考にしてください。



## [スポットスチーム]、[しっとりあたため]の調理例

● 手動で加熱するときは、**メニュー別加熱早見表(あたためる)**をご覧ください。**②12~217ペ―シ)** 

		メニュー名	目安分量	コツ		
		ごはん・おこわ(常温)	1杯(150g)	●茶わんに入れ、角皿の右端に置く。		
スポ		中華まん	1個(70~110g)			
ポ	常温	シュウマイ	6個(80g)	<ul><li>◆中華まん1個(110g)のときは、仕上がりの調節で[あつめ]を選ぶ。</li></ul>		
ットスチ	冷	<b>総菜の缶詰</b> (さんま蒲焼き、焼きとりなど)	1缶 (80~100g)	<ul><li>●缶のふたをあけ、調理網の右端にのせて、角皿に置く。</li><li>●1缶100g未満のものは、仕上がりの調節で[ぬるめ]を選ぶ。</li></ul>		
チー	蔵も	いなりずし 巻きずし	3~5個 (1個30~50g)	<ul><li>●皿にのせ、角皿の右端に置く。</li><li>仕上がりの調節で[ぬるめ]を選ぶ。</li></ul>		
ム	の	まんじゅう	1個 (50~100g)	●直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 仕上がりの調節で[ぬるめ]を選ぶ。 ●もちを使った和菓子(例:大福など)は、加熱できません。		
		ごはん(常温)] 1杯]~[4杯]	1~4杯 (1杯150g)	● 1 人分ずつ茶わんに入れ、角皿に置く。 ※冷凍ごはんは、[ <mark>レンジあたため</mark> ]であたためる <b>27 ペーシ</b>		
しっ		中華まん] 常温・冷蔵]または[冷凍]	1~4個 (1個70~110g)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。1個(110g)のときは、 仕上がりの調節で[ <mark>あつめ</mark> ]を選ぶ。		
とりあ	<b>3[シュウマイ</b> ] 5~12個 →[ <b>常温・冷蔵</b> ]または[ <b>冷凍</b> ] (170gまで)			●直接、調理網にのせて、角皿に置く。		
た		茶わん蒸し] 常温]または[冷蔵]	1~4個 (1個150g)	●角皿に置く。		
ため	•	冷めた、手作りの茶わん蒸し		蒸しをあたためることができます。		

- ●手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたは、ラップをして加熱します。
- ●市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のふたをはがさず、そのまま加熱します。 (市販の冷蔵茶わん蒸しで1個200g以上のものは、スタート後、[**あつめ**]を選びます)

## 牛乳あたため/酒のかん

水は 使いません



角皿・調理網 は使わない

使える容器 (レンジ) (18ページ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ページ)

## 牛乳をあたためる

## 進

食品を庫内に入れて、 ドアを閉める

備

置きかた

フラットテーブルの中央に 寄せて置きます。

※極端に端へ置かないでください。 上手に仕上がりません。

(2杯のとき)





プは使いません







#### [飲み物・解凍] に合わせる








●操作がないと数秒後 に、次の操作(決定を 押す)をお知らせする 画面を表示します。





酒のかんのときは、 決定を押さずに、 さらにつまみを回し ます。







2~4杯のときは、 つまみを回して、 分量を合わせ、 スタートを押します。



スタートから30秒間は 仕上がり調節の画面を、 表示します。

必要に応じてつまみで [**標準**]から[**ぬるめ**]または、 [あつめ]に変更できます。



加熱中

#### 食品を取り出す

加熱時間を延長したいとき (21 ページ)

## ポイント

- 一度に加熱できる分量は、基準分量 (下表参照)1~4杯(本)まで。
- ラップやふたは使いません。
- 容器に入れる一杯あたりの分量を、 お守りください。
- 容器は基準分量(下表参照) を入れて8分目ぐらいになるものを 使います。
- ●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がり の調節を選んでください。

1mL=1cc

基準分量	牛乳 ()内はコーヒー	酒
1杯あたり	200mL(150mL)	180mL
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ (常温保存…約20℃)	常温保存…約20℃
容器		アルミホイル

- コップは、**低めの広口容器**を使う。
- ●酒をとっくりに入れて、くびれてい るところより量が上にくるときは、 その部分に**アルミホイル**を巻く。

● 酒のかんでアルミホイルを使うときは、 庫内壁面やドアに触れないようにしてく ださい。

火花が出たり、ドアガラスが割れること があります。

- ●ビンのまま加熱するとふき出します。 必ず、容器に移し替えてください。
- 加熱しすぎないでください。

取り出すときに突沸して、やけどをする ことがあります。

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど 庫内で冷ましてから取り出してください。

●基準分量より多いとき、少ないときは、 加熱スタート直後で仕上がりの調節をす るか、[**手動**]→[**1 レンジ**]→[**1000W**] で様子を見ながらあたためてください。 [レンジあたため]で加熱すると沸騰する ことがあります。

※手動で加熱するときは、メニュー別加熱 早見表 あたためる 飲み物 をご覧くだ さい。(212~213ページ)

あ

## 解凍[レンジ]

庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[U-O4]を表示し、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。 (57 ページ)

水は 使いません



角皿・調理網 は使わない

使える容器 (解凍) 18ページ

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ページ)

## 冷凍した生肉を解凍する


進

食品を庫内に入れて、 ドアを閉める

置きかた

備

食器には、のせないでください。 ラップを敷いて、食品をフラット テーブルの**中央**に置きます。



ラップを敷きます。

ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。 大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、 上手に解凍できません。

### [飲み物・解凍] に合わせる







●操作がないと数秒後 に、次の操作(決定を 押す)をお知らせする 画面を表示します。

#### [解凍[レンジ]] に合わせる







例 200gのとき

3

#### [食品重量] を合わせる



●初め、[100g] を表示。

食品重量設定範囲 100~1000gまで ·100g単位









スタート後、仕上 がり調節の画面を 約30秒間表示しま す。必要に応じて つまみで[標準]から [**弱め**]または[**強め**] に変更できます。

## 加熱中



#### 食品を取り出す

●加熱時間を延長したいとき (21 ページ)

## ポイント

- ●一度に解凍できる分量は、100~ 1000gまで。
- ●厚みのあるものや大きいものは、 解凍されにくくなります。 平たく小分けにして、冷凍してお

- ●解凍する直前まで冷凍室に入れて おいた食品を使います。 溶けかけているときは、様子を見 ながら、[**手動**]→[**1 レンジ**]→ [200W]で解凍します。
- ●手動で加熱するときは、メニュー 別加熱早見表(生ものを解凍する) をご覧ください。(218~219ページ)
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細 い部分や薄い部分には、アルミホ イルを巻きます。
- ●アルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにして ください。

火花が出て製品を傷めたりします。

● グリルやオーブン加熱などのフラ ットテーブルが熱くなる加熱の後 は、冷めてから使用してください。 ラップが溶けるおそれがあります。

### ■素材別のコツ

食品名	仕上がりの調節	コッ
かたまり肉	[強め]に 合わせる	_
薄切り肉 とり肉 ひき肉		● 骨付きとり肉 は、足の細い 部分にアルミ ホイルを巻く。
まぐろ(赤身) いか・えび・ 魚	[弱め]に 合わせる	● 一尾魚は尾の 細い部分にア ルミホイルを 巻く。

### ■上手に解凍するための 冷凍方法

- バランなどの飾りや敷物・調味料 入りの小袋は取り除きます。 材料は新鮮なものを薄く、平たく 整えます。必ず空気を抜き、ラッ
- プなどで密封します。 ● 1回分(200~300g)ずつに分け

厚みのあるものは、解凍されにく くなります。かたまり肉以外は、 極端に薄くならないよう、3cm以 内に厚みをそろえます。



## 焼き物・フライ

水を使用しない メニューもあります |もう、読まれましたか? **「調理のときのお願い」**〔16~17 ペ<del>\_</del>シ

焼き物メニュー No. 001~067 フライメニュー No. 068~091

例 鶏のから揚げ(もも肉)を作る (70ページ)

準


備

水タンクに**水位ライン1以上**の水を入れて本体に セットしておく。(メニューによって異なります)

※水を使わないメニューもあります。

#### ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1



[自動メニュー] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。

2



[焼き物・フライ] に合わせる





3



[**No. 068** 鶏のから揚げ(もも肉)] に合わせる

・速くつまみを回すと、画面の下にメニューの番号合わせに便利な表示をします。(次ページ)








4



分量を合わせる










### 自動メニュー全体の中で、現在選択しているメニューのおよその場所を表します。



自動メニューの料理写真 を表示している画面で、-つまみを速く回す。



早送りができます。



- [■ すべてのメニュー]に合わせて 決定を押し、つまみを速く回すと、 001~231までの範囲でメニュー 番号のカードを表す表示が移動し ます。
- [■ 焼き物・フライ]など各分類に 合わせた場合は、その分類内でカード表示が移動します。



## ゆで・蒸し・煮物 / セットメニュー

もう、読まれましたか? 「調理**のときのお願い**」 16~17 ページ ゆで・蒸し・煮物メニュー No. 092~144 セットメニュー No. 145~202

## 例 アスパラガスをゆでる

準


水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

備

**置きかた** 次ページの表を参考にしてください。

食品を庫内に入れて、ドアを閉める


つゆ受けが、カラであることを確認する。



1



[自動メニュー] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。

2



[ゆで・蒸し・煮物] に合わせる





3







他のメニューを選ぶ ときは、つまみを回 して合わせます。







スタートから約30秒間は仕上がり調節の画面を表示します。必要に応じてつまみで、[標準]から[固め]または、[柔らかめ]に変更できます。

■素材別のコツをご覧ください。 **次ペーシ** 

加熱終了

加熱中



食品を取り出す

容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

●加熱時間を延長したいとき 21 ページ 様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長してください。

●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てておきま しょう。 **つゆ受け** (10 ペーシ)



# 野菜をゆでる ポイント

- ラップやふたはしません。
- ●材料の大きさは、そろえます。

切りかたが下表と異なる場合は、[**手動**]→[**2 蒸し物(強)**]で様子を見ながら加熱してください。 (41 ペーシ)

- ●加熱中のドア開閉は、なるべくしないでください。蒸気が外に逃げて上手に仕上がりません。
- ●少量のときや急ぐときは、[手動]→[1 レンジ]→[1000W]で加熱します。 218 ページ
  - ※**少量の加熱(100g以下)を[手動加熱1 レンジ]で加熱すると、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、 故障の原因になります**。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。 例:にんじん50g(水25mL)のとき、約1分40秒
- 手動で加熱するときは、**メニュー別加熱早見表 ゆでる** をご覧ください。**②18~219ペーシ**)

# ■素材別のコツ

	ゆでる食品		メニュー番号	目安分量
葉菜類	ほうれん草・小松菜  ●太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や 食品が天面に当たる場合は角皿に 直接のせます。  ●加熱後、アク抜きと色止めのために すぐ水に取る。		No. 092	
花果菜類	<b>ブロッコリー</b> 小房に分ける。 仕上がりの調節で[ <b>柔らかめ</b> ]を選ぶ。		ゆで青野菜]	100~400gまで
類 	<b>アスパラガス</b> 根元のかたい皮を取り、あらかじめ 軽く塩でもんでおく。	重ならないように		
根菜類	<b>大根</b> 2~3cm厚さの輪切りにする。		[No. 093	
類	<b>にんじん</b> 1cm厚さの輪切りにする。	重ならないように	ゆで根菜]	
	<b>じゃがいも</b> 1個(150g)を4つに切る。丸ごとは、 加熱されにくいため、加熱できません。			
い も 類	さつまいも 1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは、直径5cm以下のものを用意し、仕上がりの調節で [柔らかめ]を選ぶ。 加熱後、10分程度庫内で蒸らします。	重ならないように	[ <b>No. 094</b> ゆでいも・ ゆでかぼちゃ]	150g~1kgまで (かぼちゃは400gまで)
	<b>かぼちゃ</b> 3〜4cm角に切る。 仕上がりの調節で[ <mark>固め</mark> ]を選ぶ。			

	卵	[No. 101 ゆで卵] (72 <->)	2~8個まで
	卵は、[レンジあたため]、[1 レンジ]で加熱	すると爆発するのでゆで卵は作れません。	(けがや製品が故障します)
	レトルト食品 (カレー・シチュー・パスタソース)	[No. 102 レトルト食品] 73ページ)	1~2袋 (1袋200g)

[自動メニュー]

# お菓子・パン

水を使用しない メニューもあります もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ペーシ)

お菓子・パンメニュー No. 203~231

例 ロールパンを焼く 200ページ

準

水タンクに**水位ライン 1以上**の水を入れて本体に セットしておく。(メニューによって異なります)

備

**食品・付属品は、入れません**。(ロールパンのとき) **ドアを閉める** 

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1



[自動メニュー] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ

する画面を表示します。

2



[お菓子・パン] に合わせる







3



[**No. 226** ロールパン] に合わせる

●速くつまみを回すと、画面の下にメニュー の番号合わせに便利な表示をします。 (35 ページ)







4



[1段]または [2段] に合わせる



例 [1段]のとき



5



29-h



スタートから約30秒間 仕上がり調節の画面を、 表示します。 必要に応じてつまみで [標準]から[薄め]または、 [濃いめ]に変更できます。 予熱中

√ **=** 

## 予熱中

角皿・食品を 準備します

あと 約6分

予熱完了までの目安時間を表示します。 最大約10分より2分単位で表示します。

予熱が完了すると

予熱中

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



ドアを開けなければ、 20分間保温状態を保っています。


※20分を過ぎると初期画面になり、 始めから操作をやり直す必要があります。

準

備

ドアを開け、 食品をのせた角皿を庫内に入れて、 ドアを閉める

※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。




6




加熱終

加熱中

終了音





容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

- ●加熱時間を延長したいとき 21 ページ
- ●使い終わったら、水タンクとつゆ受け の水を捨てておきましょう。つゆ受け 10 ページ

# ポイント・

●メニューによっては、予熱をするものしないもの、水を使うもの使わないもの、 予熱をするときから庫内に角皿を入れるもの(フランスパン・ピザ)があります。 メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。

# レンジ

水は 使いません



角皿・調理網は使わない

使える容器 (レンジ) (18 ページ) もう、読まれましたか? 「**調理のときのお願い**」 (16~17 ペーシ)

例 おかずをあたためる こんなときは?「ラップをするもの・しないもの」 (59 ページ)

準


儞

# 食品を庫内に入れて、ドアを閉める

置きかた

フラットテーブルの中央に置きます。

※極端に端へ置かないでください。上手に仕上がりません。 冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器または、皿にのせます。



1

# [<mark>手動</mark>] に合わせる







●操作がないと数秒後 に、次の操作(決定を 押す)をお知らせする 画面を表示します。





2



[W数] を合わせる



例 600Wのとき



●初め、[600W] の設定になって います。

3



[<mark>加熱時間</mark>] を合わせる



例 2分30秒のとき





### 加熱時間設定範囲

- 1000W…**10分まで**
- ●600W · 500W · · · **30分まで**
- ●200W ··· 1時間35分まで
  - ・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位
  - ·30分まで1分単位·1時間35分まで5分単位 (200Wは10分まで30秒単位)

加熟

加熱中

食品を取り出す

終了音



●加熱時間を延長したいとき 21ページ

# し物(強)/蒸し物(弱)

使える容器 (蒸し物) (18ページ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ページ)

# えびの蒸し物をする

進


備

水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

[手動] 手動加熱 2

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



●角皿は1枚で中段にセットするのが基本です。

※メニューによっては、調理網を使ったり、2段で加熱する 場合もあります。詳細は、料理編を参考にしてください。



「手動1 に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。



[2 蒸し物(強)] または [3 蒸し物(弱)] に合わせる



**例** 蒸し物(強)のとき



3



[加熱時間] を合わせる



例 7分30秒のとき

●初め、[15分00秒]を表示。

# 加熱時間設定範囲

- ●蒸し物(強)35分まで
- ●蒸し物(弱)45分まで
  - ・15分まで30秒単位
  - ・45分まで1分単位



蒸し物(強) 7分29秒

加熱中

終了音 ピーピー…

食品を取り出す

容器や付属品は、高温になります。直接手で触れないでください。 角皿に水や油などが溜まることがあります。やけどにご注意ください。

加熱時間を延長したいとき (21 ページ)

様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長してください。

●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てておきましょう。 つゆ受け(10ページ)

# グリル



# ウォーターグリル

グリルのときは 水は使いません 使える容器 (グリル・ウォーターグリル) (18 ペーシ) もう、読まれましたか? 「**調理のときのお願い**」 16~17 ページ

# 囫 魚の切り身を焼く

準

備

●グリルのとき水タンクの準備は、不要です。

●ウォーターグリルのとき水タンクの準備が必要です。

水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

# ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを 確認する。

# 庫内の準備について



「手動」手動加熱 5

**基本的には、食品・付属品は、入れません**がメニューによっては、付属品を入れて 予熱をする場合もあります。



メニューに合った付属品と食品を入れます

●1段調理の場合、角皿は中段にセットするのが基本です。※メニューによっては、調理網を使ったり、2段で加熱する場合もあります。 「詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (61 ページ)

1



[<mark>手動</mark>] に合わせる







●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。

2



[4 グリル] または [5 ウォーターグリル] に合わせる



例 ウォーターグリルのとき



3

予熱[あり]

(つまみを回して) [<mark>予熱あり</mark>]に合わせる

ウォーターグリル











予熱[なし] のとき つまみを回して

[予熱なし]に合わせる

ウォーターグリル 予熱あり 予熱なし



つまみを回して [<mark>加熱時間</mark>]を合わせる





●初め、[15分00秒]を表示。

### 加熱時間設定範囲 35分まで

- ・15分まで30秒単位
- ・35分まで1分単位

■予熱にかかる時間の目安 予熱中、目安時間を表示します。最大約10分より2分単位で表示します。 ※室温や付属品の有無などにより異なります。(ウォーターグリルの場合はグリルより若干長くなります)






完了

予熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



予熱完了までの時間を目安時間として 表示します。

最大約10分より2分単位で表示します。



食品を入れます

ドアを開けなければ、

20分間、予熱完了画面を表示します。


※20分を過ぎると初期画面になり、 操作1からやり直す必要があります。

準

備

ドアを開け、 食品を庫内に入れて、 ドアを閉める

※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。





[加熱時間] を合わせる



例 14分のとき

●初め、[15分00秒]を表示。

# 加熱時間設定範囲 35分まで

- ・15分まで30秒単位
- ・35分まで1分単位

5



ウォーターグリル 13分59秒

加熱中

食品を取り出す



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長したいとき (21 ページ)
- ●使い終わったら、水タンクとつゆ受け の水を捨てておきましょう。 つゆ受け (10ページ)

# オーブン



# ウォーターオーブン/

オーブンのときは 水は使いません

使える容器 (オーブン・ウォーターオーブン) (18 ペーシ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16~17 ページ)

# 例 パウンドケーキを焼く (187<->)

進

備

●オーブンのとき 水タンクの準備は不要です。

●ウォーターオーブンのとき 水タンクの準備が必要です。

水タンクに**水位ライン** 

**1以上**の水を入れて 本体にセットしておく。

# ドアを閉める

つゆ受けが、カラである ことを確認する。

# 庫内の準備について

[手動] 手動加熱 フ

予熱[あり]

基本的には、食品・付属品は入れませんが、メニュー によっては付属品を入れて予熱をする場合もあります。

予熱[なし] のとき

メニューに合った付属品と食品を入れます

- ●1段調理の場合…上段
  - ・シフォンケーキなど大きいものは下段にセットします。
  - ・調理網を使うときは中段にセットします。
- ●2段調理の場合…上段・下段

詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (61 ページ)



[手動] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の 操作(決定を押す)をお知らせ する画面を表示します。



[8 ウォーターオーブン ・ケーキ〕 に合わせる





**7熱[あり**]

(つまみを回して) [1段 予熱あり]に合わせる

解物 ケーキ 1段 予熱なし 2段 予熱あり 2段 予熱なし 決定 を押します



つまみを回して [加熱温度]を合わせる

**ケーキ** 予熱あり **60**% つまみで温度を合わせ





● 初め、[170℃]を表示。

のとき

つまみを回して

[1段 予熱なし]に合わせる





つまみを回して [加熱温度]を合わせる





### つまみを回して [加熱時間]を合わせる

**227** ケーキ 1段 160℃ 45÷00;



●初め、[15分00秒]を 表示。

加熱時間設定範囲 1時間35分まで

・30分まで1分単位 ・ 1 時間 35分まで 5分単位

# オーブン/ウォーターオーブン

譋

理

# ウォーター オーブン ケーキ/ ウォーター パン・シュー

- ■予熱にかかる時間の目安 予熱中、目安時間を表示します。最大約10分より2分単位で表示します。 ※室温や付属品の有無などにより異なります。(ウォーターオーブンの場合はオーブンより若干長くなります)
- ■市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック(料理編)の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。 類似メニューがない場合は、[手動]→[6 オーブン]→[1段 予熱あり]の操作を参考に加熱してください。 (続けて焼くときも[予熱あり]の操作をおすすめします)

ただし、市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

加熱途中に温度を変更するとき
・・予熱中、加熱中は、つまみを回すと温度の変更ができます。

# 予熱中□▽完了

# 予熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



予熱中は、予熱完了までの時間を目安時間として表示します。最大約10分より2分単位で表示します。



ドアを開けなければ、

20分間、予熱完了画面を表示します。 この時間を過ぎると初期画面になり、

操作1から予熱をやり直す必要があります。

予熱完了の16分後から、省エネ運転になり、 温度が多少下がりますが、

予熱後の加熱に支障あり ません。 **予熱完了** 省エネ運転中




備

ドアを開け、 食品を庫内に入れて、 ドアを閉める

※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。





4



回して [<mark>加熱時間</mark>] を合わせる



例 45分のとき

● 初め、[15分00秒]を表示。

# 加熱時間設定範囲 1時間35分まで

- ・30分まで1分単位
- ・1時間35分まで5分単位

5



**25**分 ケーキ 1段 160℃ **44**分**59**秒

加熱終了

加熱中

終了音

食品を取り出す

容器や付属品は、高温になります。直接手で触れないでください。 角皿に水や油などが溜まることがあります。やけどにご注意ください。

- 様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長してください。
- ●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てておきましょう。つゆ受け(10ページ)



# 煮こみ

使える容器 (煮こみ) (18 ページ) もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 16~17 ページ

# 例 ビーフシチューを作る (129ページ)

準

水タンクに**水位ライン2まで**水を入れて本体に セットしておく。(メニューによって異なります)

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



2.5L以上の耐熱性容器を使用してください。

1



[<mark>手動</mark>] に合わせる





●操作がないと数秒後に、次の操作(決定を押す) をお知らせする画面を表示します。

2



[<mark>10 煮こみ</mark>] に合わせる





3



[加熱時間] を合わせる



例 2時間のとき

●初め、[20分00秒]を表示。

# 加熱時間設定範囲 2時間30分まで

- ・30分まで1分単位
- ・2時間30分まで5分単位

4



煮こみ **1**時**59**分

加熱終了



容器や付属品は、高温になります。 直接手で触れないでください。

- ●加熱時間を延長したいとき 21 ページ 様子を見ながら、2~3分以上を目安に延長 してください。
- ●使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を 捨てておきましょう。**つゆ受け** (10 ペーシ)



# 発酵

使える容器 (発酵) 18 ページ もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16~17 ページ)

# 🕖 パン生地を発酵する


準

水タンクに**水位ライン 1以上**の水を 入れて本体にセットしておく。

備

食品を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1







●操作がないと数秒後に、次の操作(決定を押す) をお知らせする画面を表示します。

2







3



[<mark>発酵温度</mark>] を合わせる



**例** 40℃のとき

● 初め、発酵の標準設定温度[40℃]を表示。



発酵温度設定範囲 30~45℃まで ·5℃単位

4



[<mark>発酵時間</mark>] を合わせる



例 35分のとき

●初め、[40分00秒]を表示。

# 加熱時間設定範囲 8時間00分まで

- ・1時間まで5分単位
- ・8時間まで30分単位

5





- ●庫内が高温のときはスタートしません。表示部に[U-04]を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。(57ページ)
- [庫内灯設定]で、[点灯する]に設定していても 加熱中の庫内灯は点灯しません。 53 ページ

חל



ピーピー…

食品を取り出す

- 加熱時間を延長したいとき 21 ページ
- 様子を見ながら、10分以上を目安に延長してください。 ● 使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てておきましょう。**つゆ受け** (10 ページ)



洗浄後の食器やキッチン用品を手軽に除菌することができます。

### 必ず、容器等の耐熱温度を確認してください。

### (耐熱温度が不明な場合は、除菌運転をしないでください)

※耐熱温度が十分であっても、厚みの薄い樹脂製品は まれに変形する場合があります。

# 除菌できるもの


# 置きかた


# 樹脂 食器 $\Box$ Ī ス

# 耐熱120℃以上

- ・プラスチック製食器 お弁当箱・哺乳ビン など、いずれもポリ カーボネート製(PC) のものを除く。
- ※ふた類は、耐熱温度 の低いものがあるの でご注意ください。
- ・ガラス製哺乳ビン

所要時間:最大45分 (除菌時間:約20分)





- 哺乳ビンは、横に倒します。
- ガラス製哺乳ビンも乳首や キャップと一緒に並べます。 金ザルに入れて角皿に置い ても除菌できます。
- しゃもじやオールステンレ スの包丁などもこのコース で除菌できます。

# 陶磁器|


ス

# 耐熱160℃以上

- ・陶磁器
- 茶わん、皿、小鉢
- ・ガラス製食器
- 金属製のスプーン フォーク、ナイフ

※取っ手など一部に 樹脂製のものがあると 溶けるのでできません。

所要時間:最大70分 (除菌時間:約30分)



# 丰 ツ チン用品

Ī

# 耐熱 90℃以上


・耐熱90℃以上の 樹脂製まな板

33cmX35cm以下のもの: 1枚

おしぼり、蒸しタオル 40cmX40cm以下の おしぼりタオル:6枚まで 36cmX90cm以下の フェイスタオル:3枚まで

所要時間:20分程度 (除菌時間:約15分)

調理網を使います。



タオルはぬらして固く絞りま す。おしぼりタオルは広げて 重ねるか、2つ折りにして丸 め、1列に並べます。フェイ スタオルは3つ折りにして重 ねます。(重ねる枚数は10枚 以下としてください)

試験機関名:(社)京都微生物研究所 試験方法:生菌数測定法 除菌の方法:水蒸気による加熱除去方式

試験結果:除菌率99.0%以上

試験対象: 樹脂食器コース: プラスチック製容器 陶磁器コース: 茶わんキッチン用品コース: おしぼり

すべての菌が除菌できるわけではありません。

# ポイント

- ●角皿は、1枚で中段にセットしてください。
- ●食器は、2枚まで重ねることができます。
- ●食器は、伏せ置きにしないで開口部を上にします。
- ●角皿や調理網の上に直接置くのが気になるときは、 オーブン用クッキングペーパーを敷き、その上に 食器などを置いても除菌できます。

# 次のような使いかたは、 除菌効果が得られません。

- 除菌運転の途中でドアを開けたり、食器を 追加する。
- ●食器を3枚以上重ねる。
- ●食器を伏せたり、開口部をふさぐ。

# ご注意

# 除菌できないもの

# 耐熱性のない製品

● シリコンゴム以外のゴム製品。

## [樹脂食器コース]

● 耐熱温度120℃未満のプラスチック製のもの は、溶けたり変形したりするので使えません。

### [陶磁器コース]

●耐熱温度160℃未満のガラス製のものや、 強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラ スなどは、割れることがあります。

### 漆器・竹製品・木・紙

変色したり、ひび割れたりします。

### 鉄製品

結露によって錆びることがあります。

### 汚れた食器

汚れが取れにくくなります。

**ポリカーボネート製品**(哺乳ビン・食器など) 食器やキッチン用品以外のもの

●包丁(オールステンレス)、キッチンバサミなどは、 樹脂食器コースでおこなってください。

金属製のものなどを調理網にのせると、出し入れす るときに滑り落ちたりして危険です。取り扱いに気 を付けてください。

- ●食器やキッチン用品をのせた角皿を持ち運ぶ際は、 のせたものが倒れたり崩れたりしないよう、水平に してゆっくり運んでください。
- ●除菌運転終了後に、取り出したまな板や食器には、 水滴が残ったり、角皿に水が溜まることがあります。 あらかじめ、拭き取り用のふきん(乾いたもの)を いっしょに入れて運転すると、取り出す際に除菌さ れたふきんで拭くことができます。
- [冷却中]表示の庫内は、高温です。

[除菌中]から[冷却中]の表示に変っても、やけどの おそれがあります。必ず、[**冷却終了**]**の終了音が鳴** ってから食器等を取り出してください。

●調理後のにおいが庫内に残っていると、食器等にに おいが移ることがあります。庫内のにおいが気にな る時は、[**庫内クリーン**]をしたあとで、除菌運転を おこなってください。(53ページ)

●庫内が高温のときはスタートしません。表示部に[U-04]を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。(57 ページ)

# 例 プラスチック製の食器を除菌する

準 備 水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。 (3つのコースとも同じです)


# 食器等を庫内に入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。

# 使う付属品

# 中段にセット

3コースとも角皿を1枚使いますが、キッチン用品コースのみ調理網を角皿にのせます。



1







2







3







4



**除菌中** (加熱中)



冷却中 高温注意 最大約 25分

スタート後、

[**除菌中**]から[**冷却中**]に運転が切り替わるときに、音がピッと鳴ります。

[冷却中]の表示であっても、 安全のため、ドアを開けて 取り出さないでください。

冷却中

除菌運転 終了

終了音

角皿ごと 食器を取り出す ●使い終わったら、水タンク とつゆ受けの水を捨てて おきましょう。

つゆ受け 10ページ

# 冷却終了

除菌したものを 取り出します

\_0秒

終了音が鳴ってから 取り出してください。

# お手入れ

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです。 (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などを、こぼしたり放っておくと、 こびり付いて汚れが取れなくなったり、蒸気の影響で腐敗しやすく なります。

お手入れのときは 必ず電源プラグを コンセントから抜き 冷めてからおこなう プラグを抜く



感電をすることがあります。

# 使うたびに

# **庫内** 固く絞ったぬれふきんで水拭きしてください。

- ●庫内は衝撃を与えたり、穴をふさいだりしないでください。
- ●ドアガラス・操作部はスプレー式の洗剤を直接かけないでください。 液が製品内部に浸透し、故障の原因となります。

# ●庫内天面・側面の穴

- 汚れたら、こまめに拭き取ってください。
- ●調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水などが 後面および右側面の穴より出てきます。


# ●フラットテーブル


- うすめた台所合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。
- ●汚れが取れない場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを 付けて丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きをします。

# ●ドアガラスパッキン

●蒸気が水滴となって隙間にたまるので、柔らかい布などで 拭き取ってください。

※蒸気漏れが起こるので、絶対に引っ張らないでください。





# 角皿・調理網 使用後、やわらかいスポンジで、汚れを落としてください。

汚れが取れにくいときは、つけ置き後、台所用 合成洗剤(中性)で洗ってください。

- クリームクレンザー・かためのスポンジは、 絶対に使用しないでください。
- ●直火にかけて使用しないでください。

# 角皿



# 調理網のフッ素コーティング加工について

長くお使いいただくために

- ●お手入れ時は、台所用洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジで洗ってください。
- ●表面を硬い金属などのヘラ等で傷つけないでください。
- ●調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗ってください。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)

# スポンジ(庫内水取り用)

初回ご使用時は、乾燥防止の湿潤剤を含んでいますので、水でよく洗ってから お使いください。使用後はよくすすぎ、水をきってください。



# お願い

- シンナー・ベンジン・住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属タワシは、使用しないでください。 また、塗装面に衝撃を与えないでください。
  - (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)は、使えません。

# 汚れてきたら

# ミトン


- ●洗濯用洗剤で手洗いしてください。(洗濯機で洗うと布が傷む原因になります)
- ●濡れた状態での放置は、色落 ちすることがあります。

# 外側

うすめた台所用合成洗剤 (中性)を使い、最後は水 拭きをします。

ほこりは、拭き取ってく ださい。

換気できずに、故障のお それがあります。



# 臭いや汚れが気になったら

# 庫内クリーン (53ページ)

高温で庫内の油を焼き切り、その後蒸気で蒸らして、におい や汚れを落しやすくします。

# <とくに魚のにおいが気になるときは>

### 用意するもの:

湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるぐらいの量)

### 加熱方法:

- 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットします。
- 2 **[手動]→[6 オーブン]→[1段 予熱なし]→[200°C]→[20分]** で加熱をスタートします。
- 3 加熱が終われば、できれば一晩庫内に放置しておきます。 ※加熱後、乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、 水に浸して柔らかくしてから、お手入れしてください。


# <さらに汚れを落としやすくするために>

水タンクに**水位2まで**水を入れ、

[手動]→[2 蒸し物(強)]→[10分]で加熱をスタートします。 加熱が終わればやけどに注意してふきん等で拭き取ります。 ※すべてのにおいが、軽減されるわけではありません。

# こまめに

# 水タンク




フィルター

水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

フィルターは交換できません、破らないようご注意ください。

食器洗い乾燥機では、洗わないでください。

# つゆ受け



水タンクの出し入れ時の水や、 ドア内側に付着したつゆが溜ま ります。

こまめに捨ててください。

# 「クエン酸を使った内部の洗浄が 必要です」の表示が出たら

# クエン酸洗浄 (52 <-->)

クエン酸を使って、庫内の蒸気発生装置 を洗浄し、水の流れを良くします。 (月に1度の洗浄をおすすめします)

薬局などで市販されているクエン酸 (無添加)を、お使いください。



[手動] お手入れ・設定1

# クエン酸洗涤

(所要時間:40分程度)

# こんなときにお使いください

# [クエン酸を使った本体内部の洗浄が必要です]の表示が出たとき

製品内部の給水経路が汚れていることをお知らせしています。

クエン酸で月一度の洗浄をおすすめします。

※クエン酸は食品添加物で食品衛生上、無害です。

薬局などで市販されているクエン酸(無添加)をお使いください。


# **庫内に何も入れません**

# [手動]に合わせて、決定する(押す)の操作後、下記の操作をおこなってください。



[クエン酸洗浄] に合わせる





# ドアを開けて

クエン酸洗浄 クエン酸大さじ1杯 とタンクの点線まで 水を入れ、溶かして




スタート を押します

● 点線まで水を入れる

クエン酸(大さじ1杯分) を溶かす。

おたをして、 本体にセットする。



# ドアを閉めて



クエン酸水の 給水を始めます。

準備中

# 洗浄中 28分00秒

終了音

すすぎの準備 クエン酸水を捨て タンクの点線まで 水を入れ



ドアを開けて、タンクの 水を捨て、新しい水道水 を点線まで入れる

# ドアを閉めて



すすぎ中 最大で約30秒 かかります

新しい水の

給水を始めます。

終了音 ピーピー…

# すすぎ完了 タンクの水を 捨てて下さい

水タンクを抜くまで

表示は、消えません。

クエン酸洗浄完了 排水中 つゆ受けの水を つゆ受けを 抜かないで下さい

最大約 30秒

1分後に[初期画面] に戻ります。



[手動] お手入れ・設定2

# 庫内クリーン

(所要時間:15分程度)

こんなときにお使いください

庫内のにおいや汚れが気になるとき

高温で庫内の油等を焼き切り、その後蒸気で蒸ら して、においや汚れを落としやすくします。

# こんなときにお使いください

「手動」お手入れ・設定3/設定4

音設定 :終了音、途中取り出しのお知らせ音

などを消したいとき

音設定/庫内灯設定

庫内灯設定:運転中の庫内灯を点灯させるとき

工場出荷時の音設定は、[音を鳴らす]、

庫内灯設定は、[**消灯**](省エネ)になっています。

ご注意 [庫内灯設定]は、運転中に設定できません。

# 庫内に何も入れません

# [手動]に合わせて、決定する(押す)の操作後、下記の操作をおこなってください。

[庫内クリーン]













# [<mark>音設定</mark>] に合わせる



# [庫内灯設定] に合わせる



2

# ドアを開けて







2

現在の状態を 表示します。







3

ドアを閉めて







# 大切

### 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す。

- ●本体がかなり熱くなります。ご注意ください。 ● 本体がかなり熱くなります。ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けないでください。蒸気が出てきます。

4



終了音 ピーピー…



ドアを開けて、 やけどに注意し、 固く絞ったぬれ ふきんで庫内の 汚れを拭いてく ださい。

●使い終わったら、 水タンクとつゆ 受けの水を捨て ておきましょう。

1分後に [初期画面]に戻 ります。

# 3





[音を消す]



[点灯する]

4





東定)を押します



設定完了です。

※音設定:エラー音は音設定で[**音を消す**] 設定にしていても鳴ります。

※庫内灯設定:[手動]→[11発酵]のときは、 [点灯する]設定にしていても、加熱中は 点灯しません。

**故障かな?** こんな場合は、故障ではありません。 修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
音	レンジ加熱中に「パチン」と 音がする。	<ul><li>●ドアと本体の接触面に付着していた水滴がはじける音です。 そのままお使いになれます。</li></ul>
	オーブン・グリル加熱のときに 「ポン」や「きしみ音」がする。 (カラ焼き時も含む)	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。
	加熱中(カラ焼き時も含む)や 終了後に「ブーン」、「キューン」と ファンの音が変ったり、 回ったり、止まったりする。	●加熱の種類に応じて、ファンの回転をコントロールしている ためです。加熱終了後も最大30分程度回ります。
	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	●蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、 やや強力に設定しています。
	加熱中に庫内がときどき暗く なったり[カチカチ]と 音がする。	<ul><li>●マイコンが加熱をコントロールしているためです。</li></ul>
	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	● [ <b>音を消す</b> ]設定になっていませんか? [ <b>手動</b> ] →[ <b>お手入れ・設定 3 音設定</b> ]で変更できます。 53 ページ
電源	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	<ul> <li>▶ ドアを開閉すると電源が入ります。 初期画面を表示します。</li> <li>▶ ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。</li> <li>電源オートオフ機能(省エネ設計)</li> </ul>
	<b>加熱中に電源がすぐ切れる</b> 。 (ブレーカーが切れる)	<ul><li>●電気の容量を超えていませんか?</li><li>販売店にご相談ください。 5 ページ</li></ul>
	電源が切れない。	●表示部に[ <b>高温</b> ]を表示していませんか? 最大30分経過すると電源が切れます。 調理を終えて、電源を切りたいとき 21 ページ
表示	予熱の残り時間表示と実際の 予熱完了までの時間が異なる。	●庫内の温度や室温など、ご使用環境によって予熱完了時間が短く、または、長くなる場合があります。

	こんな場合	故障ではありません
庫内	加熱中の庫内灯が点灯しない	● [庫内灯設定]で運転中の庫内灯を点灯、または消灯に設定できます。 53 ページ 省エネ設計のため、工場出荷時は運転中の庫内灯を「消灯」に設定しています。
	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	● 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。庫内に付着した水は拭き取ってください。
	ドアから蒸気が漏れる。	● 密閉性を高めた設計をしていますが、多少、ドアのすき間から出てくることがあります。蒸気の量が多いときは、ドアガラスパッキンがめくれていないか確認してください。 50 ページ
	煙が出たり、 いやなにおいがする。	● ご購入後にカラ焼きされましたか? (22~23 ペーシ) 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? お手入れ (50~51 ページ)
	<b>庫内で火花が出る</b> 。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りの ある容器や金属容器を使っていませんか? (14,17 ページ) 食品カスなどが付着していませんか?
	製品の前から水が漏れてくる。	<ul><li>●つゆ受けをセットしていますか?</li><li>水タンクを取り出すときに、最大130mLの水がつゆ受けに流れます。つゆ受けについて (10 ページ)</li><li>●本体が傾いていませんか?</li></ul>
	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	●水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです(最大100mL)。やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから付属のスポンジや乾いたふきん等で拭き取ってください。
仕上が	ヘルシオあたための[しっとり あたため]や蒸し物加熱をする と食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。
<b>b</b>	ヘルシオあたための[しっとり あたため]→[ごはん(常温)]で 加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	●容器が熱くなるため、ややぬるめに仕上がるようにしています。お好みに合わせて仕上がりの調節で[ <b>あつめ</b> ]を選んで加熱するか、または、お急ぎで仕上げたいときは [ <b>手動</b> ]→[ <b>1 レンジ</b> ]で加熱してください。
	[飲み物・解凍]→ [牛乳あたため[レンジ]]または、 [酒のかん[レンジ]]で加熱 したが、ぬるめに仕上がる。	<ul> <li>フラットテーブルの端に置いていませんか? 中央に置いてください。</li> <li>容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL) 32 ページ</li> <li>加熱前の温度に応じて、仕上がりの調節を合わせていますか?</li> </ul>


# 故障かな?

	こんな場合	故障ではありません
仕上がり	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul> <li>●[レンジあたため]で加熱していませんか?         [飲み物・解凍]→[牛乳あたため[レンジ]]または、         [酒のかん[レンジ]]で加熱します。</li> <li>●容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか?         (牛乳200mL/酒180mL) 32 ページ</li> <li>●加熱前の温度に応じて、仕上がりの調節を合わせていますか?</li> </ul>
	[手動]→[5 ウォーターグリル]で 加熱したが焦げ目がつきにくい。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、[ <b>手動</b> ]→[ <b>4 グリル</b> ]で 加熱してください。(42~43 ページ)
	[飲み物・解凍]→[解凍[レンジ]] で加熱したが うまく解凍できない。	●ラップに包んでいませんか? フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせてく ださい。
	トーストの裏面の焼き色が薄い。	●構造上、トースト裏面の焼き色は、表面に比べて薄く焼き上 がります。
	[手動]→[4 グリル] [手動]→[6 オーブン]で 焦げ目がつかない。	<ul><li>◆メニューに合わせて上段・中段・下段にセットしていますか?</li><li>◆メニューに合わせて調理網を使用していますか?</li></ul>
	[手動]→[4 グリル] [手動]→[6 オーブン]で加熱 したが仕上がりにムラがある。	<ul><li>●角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?</li><li>●左右の焼きムラが気になる場合は、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。</li></ul>
	[手動]→[1 レンジ]→[1000W] で加熱したが 仕上がりにムラがある。	●食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? 特に冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器に のせてください。[ <b>手動</b> ]→[ <b>1 レンジ</b> ]→[ <b>500W</b> ]または [ <b>600W</b> ]で様子を見ながら加熱してください。
	市販の料理ブックや他の製品の オーブン加熱メニューが 上手にできない。	● このクックブックの料理編の類似メニューの加熱方法を参考 に、手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

# 初めて使用するとき、このような表示が出たら

とりけしキーをピッと鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押してください。 その後、この操作をもう一度おこなってください。







ピッと 鳴ったら 離して、すぐに

💋 4回押す ピッ、ピッ、 ピッ、ピッ

デモ画面



レンジあたた(6)

レンジぁたた (屋) 右上に「デモ」の 表示が出ます。 この画面では 加熱ができません。



もう一度 🚺 、2 の操作を おこなってください。



ヘルシオぁたため 飲み物・解凍 自動 メニュー

- 「デモ」の表示が 消え、加熱ができ る通常の状態に戻 りました。

※デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。

# こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ビビビビ・・・)が鳴ります

### エラー番号 U - 04

庫内が高温のため 使用できません 表示が消えると 使用できます

ドアを開けておくと 早くさめます 庫内が高温のため使用できません。

庫内温度が下がり、左の表示 が消えると使用できます。

**とりけし キー**を押すと、 下記以外の加熱は使えます。

- ●「飲み物・解凍]→解凍[レンジ]
- [手動] → [11 発酵]
- 除菌

### お願い

クエン酸を使った 本体内部の洗浄が 必要です

洗浄を開始するには 決定 を押します 製品内部の水の通る部分が、 水に含まれるミネラル成分や ぬめりで汚れています。

クエン酸洗浄をおこなう時期です。**とりけしキー**を押すと使用できますが、なるべく早めにクエン酸洗浄をおこなってください。

クエン酸(無添加)は、薬局 等で購入できます。

### 連絡 05

排気口をふさいでいないかご確認下さい。そうでなければご販売店またはシャープのお客様ご相談窓口まで。

# 排気が十分にできません。

排気口は、背面図を参考に確認してください。10ページをれでも原因が分からない場合は、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様で相談窓口に、表示の番号[連絡05]をご連絡ください。

# お願い

水を使った加熱後は タンクを抜き つゆ受けに溜まった 水を捨てて下さい (つゆ受けへの排水 は最大約30秒) 製品内部に水が残っている 場合、水タンクを取り出すと 最大130mL程度の水がつゆ 受けに流れ出ます。

つゆ受けから水が溢れないようこまめに捨ててください。 この表示は、30秒程度表示しますが、**とりけし**キーを押すと次の操作ができます。

# 番号

### 連絡

電源プラグを コンセントから抜き ご販売店または シャープの お客様ご相談窓口に 表示の内容を ご連絡下さい 製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから 抜き、お買いあげの販売店ま たは、もよりのシャープお客 様ご相談窓口に、表示の番号 をご連絡ください。

# お願い

つゆ受けを セットして下さい



# つゆ受けが本体にセット されていません。

ドアを開けたときに、 ドアに付着したつゆをが落ち たり、水タンクを取り出すと つゆ受けに水が流れます。 つゆ受けをセットして とりけし キーを押してくだ さい。

### お願い

水が足りません 必要水位まで タンクに水を 入れて下さい 水タンクがセットされてい ないか、水タンクの水の量が 少なすぎます。

確認して、**スタート キー**を 押してください。

# お願い

水が凍結して います 0℃以上で ご使用下さい 製品内部の水が凍結して、 水を使う加熱ができません。

凍結している水を溶かすため に手動オーブン・予熱なし・ 200℃でしばらく加熱してく ださい。

# よくあるご質問



# ヘルシオって、どんな調理器?

# ヘルシオで どんなことができるの?

● 通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」など の加熱ができます。さらにこの製品では、容器などの除菌が できる機能もあります。

# ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

# ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いています。

# グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使い ます。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きや、焼きもちなどに向いています。

# ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

● 一定温度(100~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

# ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

ローストポークや焼きいもなどのメニューに向いています。

# オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。

クッキーやアップルパイなど、しっとり仕上げる必要のない ものに向いています。

また、柔らかくて背の高いシフォンケーキ、カステラは水を 使うと柔らかさが増し、側面にしわが寄ることがありますの で、「オーブン」が向いています。

# お菓子やパンもうまく焼けるの?

- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていく ので、シュークリームの皮やパン、またケーキ類がふっくら 仕上がります。
- ●パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。

# どんなものが同時に 加熱できるの?

- ●熱が通るまでの時間が、だいたい同じ食材であれば、同時に 加熱できます。
- ●セットメニューの食材を参考に、それらと似かよった食材を 組み合わせて加熱することができます。

	こんなときは?		参考にしてください
水水水	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?		●水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、より こまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、 おすすめできません。
タンクに	お湯を使うことができますか?		<ul><li>●加熱時間の短縮にはなりません。容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。</li></ul>
について	水タンクの水量は、レシピに 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?		●記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水位まで入れてください。 水位ライン2を超えて入れるとこぼれやすくなります。 水量が足りないときは、「水が足りません…」のお知らせを表示します。 57 ペーシ
	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま放置して おいてもいいですか?		<ul><li>続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときはカラにしておくか、外に取り出しておくことをおすすめします。</li><li>1日一度は水を捨てましょう。調理するときは、新しい水を入れてお使いください。</li></ul>
	水を使わない加熱のときの 水タンクは、どうしておく? 入っている水は?	>	●本体に水タンクがセットされていても(水が入っていてもカラでも)、取り出していても調理に支障ありません。
容器について	[炊飯]、[赤飯]、[煮こみ]は どんな容器を使えばいいの?		<ul> <li>●使える容器 18 ページ を参照ください。</li></ul>
調理方法につ	[サックリあたため]、 [しっとりあたため]、 [スポットスチーム]、 [レンジあたため]の使い分けは?		● メニュー別加熱早見表をご覧ください。 食材に合った加熱の方法をお知らせしています。 212~219 ページ
について	レンジ加熱で ラップをするもの ラップをしないもの の目安は?		ラップをするもの 煮もの、蒸しもの、汁もの、調理済冷凍食品全般などしっとり仕上げたい場合 ※ラップは少しゆとりをもたせてかぶせます。  ラップをしないもの ごはんもの、揚げもの、焼きもの、炒めものなど水分を 飛ばしぎみにしたい場合

# よくあるご質問

	こんなときは?		参考にしてください
調理	過熱水蒸気による脱油・減塩効果を 目的としないで焼く方法は?	<b> </b>	● 水を使わない[6 オーブン]や、[4 グリル]の加熱を使います。
調理方法について	野菜をゆでたが、時間がかかる。 手早くする方法は?		● ヘルシオの自動メニューのゆで野菜は、蒸し機能を使用しており、レンジ加熱に比べると加熱時間がかかります。お弁当の彩りなどで少量の野菜をゆでる場合は、レンジ加熱を使うと便利です。 218~219~シ ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりになり、また、多少分量が変っても同じ操作でできますので、たくさんゆでて、いろいろな献立に健康的にご利用ください。
	同じメニューを 連続でくり返し調理することが できますか?	<b>&gt;</b>	●庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、加熱スタート後の仕上がり調節を使い、様子を見ながら加熱してください。
	[ゆで・蒸し物]メニューに 記載していない野菜をゆでるときは、 どうすればいいですか?		● [手動]→[2 蒸し物(強)]→[10分]を目安に様子を見ながら加熱してください。丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。 ※従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加熱よりも、ゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、加熱できません。 [手動]→[1 レンジ]または、[手動]→[10 煮こみ]で様子を見ながら、加熱してください。
•	食品のパッケージに 「レンジ○○○W○分で加熱」 と書かれているものは、どのように 加熱すればいいですか?	<b>&gt;</b>	● [ <b>手動</b> ]→[ <b>1 レンジ</b> ]で出力を <b>1000W、600W、500W、200W</b> に合わせて加熱します。 (40 ページ)
•	このクックブックに記載して いないメニューの加熱方法は?	<b>&gt;</b>	● このクックブックの類似メニューを参考にして、様子を 見ながら加熱してください。 ※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンの サイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブッ クや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことが あります。
	料理編のメニューで人数分を 変えて作りたいときは?		<ul> <li>●自動メニューの場合は、基本的に料理編に記載の分量で調理してください。</li> <li>●分量を変更する場合、蒸し料理のときは、自動メニュー、手動メニューとも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。クックブック記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。</li> <li>●焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、クックブック記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。</li> </ul>

	こんなときは?	参考にしてください
仕上がりの調節	仕上がり調節の表示画面と 操作について	●スタート後の約30秒間は、仕上がり調節の画面を表示します。初め、[標準]に設定されています。加熱の強弱調節が必要な場合は、つまみを回して、お好みの調節をしてください。  ※メニューによって焼き上がりの[濃いめ]、[薄め]や仕上がりの[しっかり]、[ひかえめ]など表現が異なります。
予熱について	予熱の必要なメニュー(予熱あり) 予熱のいらないメニュー(予熱なし) の目安は?	<ul> <li>予熱が必要なメニュー         <ul> <li>ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。</li> <li>さんまやいわしの塩焼き、もちなど。</li> <li>焼き野菜で「抗酸化物質保存」の効果を高めたいとき。</li> </ul> </li> <li>予熱がいらないメニュー         <ul> <li>ハンバーグ、グラタン、鶏のから揚げなどのお総菜メニュー全般。</li> <li>塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。</li> </ul> </li> </ul>
	[予熱あり]調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、 予熱をしなくてもいいですか?	●加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。 予熱をおすすめします。(庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)
表示について	[クエン酸を使った本体内部の 洗浄が必要です]の表示が出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を 続けると、どうなりますか?	●蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の水が通る部分が、水に含まれるミネラル成 分やぬめりで汚れていることを、お知らせしています ので、お早めにクエン酸洗浄をおこなってください。 クエン酸(無添加)は、薬局等で購入できます。 <b>クエン酸洗浄</b> (52 ページ)
操作	加熱が足りないとき 「延長をする場合は〜」の表示が 「食品を取り出します」の表示に変っ た後に、加熱の延長(追加)をしたい ときはどうすればいいのですか?	● 料理編の <b>「手動でするときは」</b> を参考に、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいのですか?	● 料理編の <b>「手動でするときは」</b> を参考にして、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

# 保証とアフターサービス

# 修理を依頼されるときは 出張修理

- **| 「故障かな?**」 (54~57 ベージ) を調べ てください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 📿 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - 品名: ウォーターオーブン
  - 形名: (本書の表紙に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
  - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - お名前 電話番号 ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

# 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

# 保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

# 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

# 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

# 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店	名	
年	月	日	電話(	)	_	



# 長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

# ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要す る費用は、販売店に、ご 相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



# 使用方法・お買い物相談 など

### 【お客様相談センター】

00

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

□●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	



# 修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		
沖縄地区 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 月~金9:00~17				

# 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

# 地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……\*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

### 北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

### 近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 • 京 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 神 サービスセンター : 06 6422 0455 ● 阪 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

### 中国地区

島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

# 四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

### 九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

### 沖縄地区

覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



### 東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

### 関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 摩 サービスセンター : 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766
- 〒270-2231 松戸市稔台6-6-1
- 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

# 東海地区

岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623

〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



# メニュー別 加熱早見表

# あたためる

[**サックリあたため**][スポットスチーム][しっとりあたため]は [**ヘルシオあたため**]を選び、決定すると表示します。

	ש כיייוני		[ 402 13 037	<b>こにめ</b> ]で悪し、大足するこ衣がし			
				加熱方法			
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等		加熱		
				→ 加熱方法	分量		
_ 飲	牛乳	冷蔵	_	[飲み物・解凍]	1~4杯 (牛 乳 1杯200mL)		
ートル	コーヒー	常温		→[牛乳あたため[レンジ]]	(コーヒー I 朴 I JOITIL)		
物	お酒	常温	_	[飲み物・解凍]→[酒のかん]	1~4本(1杯180mL)		
	ごはん・		しっとりさせたいとき	[スポットスチーム]	1杯(150g)		
	おこわ(たき)	常温·冷蔵	0 3 2 3 2 2 7 2 7 3 2 2	[しっとりあたため]→[ごはん(常温)]	1~4杯(600gまで)		
		کی دار سردار	急ぐとき		1~4杯(600gまで)		
			20. 12.0	[レンジあたため]	※4杯のときは[ <b>あつめ</b> ]		
		冷凍	_		100~300g		
			しっとりさせたいとき				
	市販のパックごはん	常温·冷蔵		手動で加熱します。			
			急ぐとき				
_ <u>~</u>	いなりずし	常温·冷蔵	_	[スポットスチーム]→[ぬるめ]	3個(120g)		
■ご   は   ん	巻きずし	常温·冷蔵	_	[スポットスチーム]→[ぬるめ]	5切れ(150g)		
- h	골근 9 0	常温·冷蔵	_		100~400g		
弁当	ピラフ・焼きめし			[レンジあたため]			
		冷凍	_		250~400g		
パ	7242 42V	出		F1 > . > %+++ + ++ 1			
パ ン 類	コンビニ弁当	常温·冷蔵	_	[レンジあたため]			
類			香ばしくさせたいとき				
	ロールパン フランスパン	常温·冷蔵	急ぐとき				
			思くこさ				
		冷凍	香ばしくさせたいとき				
			急ぐとき				
			75 VCC				
	ハンバーガー		香ばしくさせたいとき				
	お総菜パン	常温·冷蔵	手動で加熱します。				
	(カレーパン・ホットドックなど)		急ぐとき				
	汁もの(スープ)	常温·冷蔵	_	[レンジあたため]→[ぬるめ]	1~2杯(1杯200mL)		
や	71 0 0 (71 7)	常温·冷蔵	_	[レンジあたため]→[ぬるめ]	200~400g		
・シチ	カレー・シチュー						
	777 771	冷凍	_	[レンジあたため]→[あつめ]	100~400g		
-!				「白卦マー」			
ュー・スープ類	1,511,541,-	党温	パックのまま	[自動メニュー] →[102 レトルト食品]	1~2袋(1袋200g)		
類	レトルトカレー	常温	   容器に移しかえて	「レンジあたため]→[ぬるめ]	200~400g		
			古台に多しかんし		1個(70~110g)		
				[スポットスチーム]	*1個110gのときは[ <b>あつめ</b> ]		
		AK 200 - 1 - 1	しっとりさせたいとき		1~4個(1個70~110g)		
		常温·冷蔵		→[常温・冷蔵]	※1個110gのときは[ <b>あつめ</b> ]		
					W. F. E. C. OS. S. C. C. (o) [0] D. S. J.		
	中華まん		急ぐとき	手動で加熱します。			
	1				1~4個(1個70~110g)		
蒸			しっとりさせたいとき	→[冷凍]	※1個110gのときは[ <b>あつめ</b> ]		
りし		冷凍					
•		71378	急ぐとき	   手動で加熱します。			
蒸し物・煮物			,5, ,	3 23 CMI/III O 01 9 0			
刊				[スポットスチーム]	6個(80g)		
			しっとりさせたいとき	[スポットステーム] [しっとりあたため]→[シュウマイ]			
		常温·冷蔵	332322,20.22	「[しうこうめたため」「[フェフマイ]   →[常温・冷蔵]	5~12個(170gまで)		
	シュウマイ		急ぐとき	「レンジあたため」	5~12個(170gまで)		
				[しっとりあたため]→[シュウマイ]			
		冷凍	しっとりさせたいとき	→[冷凍]	5~12個(170gまで)		
			急ぐとき	[レンジあたため]	5~12個(170gまで)		
					<u> </u>		

- 食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、(2ページ) にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

					(IIIL=60)
手動加熱([手動]で決	定し、つまみで食	合わせます)	付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等
加熱方法	分量	目安時間		み/こは小江	7177174
[1 レンジ]→[1000W]	牛 乳 1杯200mL コーヒー1杯150mL	約1分10秒	_	_	● 加熱後、かき混ぜる。
[1 レンジ]→[1000W]	180mL	約50秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
自動で加熱します。 [ <b>2 蒸し物(強)</b> ]		約9分	角皿を中段	水位ライン2	<ul><li>● スポットスチームで加熱すると きは、角皿の右端に置く。</li></ul>
[1 レンジ]→[1000W]	1杯(150g)	約40秒	_	_	<ul><li>■固めのときは、水をふりかける。</li></ul>
[1 レンジ]→[600W]		約2分	_	ラップ有	●皿にのせるか、容器に入れる。
[2 蒸し物(強)]		約11分	   角皿+調理網を中段	水位ライン2	<ul><li>● パッケージのフタをはがし、 調理網にのせる。</li></ul>
[1 レンジ]→[1000W]	1個(200g)	約50秒	_	_	<ul><li>パッケージのフタを少しはがし、 庫内の中央に置く。</li></ul>
수 하 조 배청 나 보 국			角皿を中段	水位ライン2	●皿にのせ、フタをせずに角皿の
自動で加熱します。		// 2 /\ = = = =	角皿を中段	水位ライン2	右端に置く。
[1 レンジ]→[1000W]	   1人分(250g)	約1分20秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
[1 レンジ]→[600W]	17(7)(6008)	4~5分	_	ラップ有	● あらかじめ、 よくほぐしておく。
[1 レンジ]→[1000W]	1個(500g)	約1分10秒	_	_	● 具の種類により加熱時間が異なる ので、様子を見ながら加熱する。
[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]		5~6分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[600W]	2個・2切れ	10~20秒	_	_	● 時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。
[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]	(約80g)	7~8分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[600W]		20~30秒	_	_	<ul><li>●時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。</li></ul>
[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]	1/円/100>	8~9分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	● 具の種類により加熱時間が異なる ので、様子を見ながら加熱する。
[1 レンジ]→[600W]	1個(100g)	20~30秒	_	_	● 時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。
[1 レンジ]→[1000W]	1杯(200mL)	約1分	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
[1 レンジ]→[1000W]		約1分20秒	_	ラップ有	<ul><li>● 加熱後、かき混ぜる。</li><li>● 底の平らな浅い容器に入れ、加熱</li></ul>
[1 レンジ]→[1000W]	1人分(200g)	約4分	_	ラップ有	●底の平りな浅い容器に入れ、加熱 途中、一度取り出してかき混ぜる。 ●加熱後、かき混ぜる。
[2 蒸し物(強)]	1袋(200g)	約14分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	<ul><li>・レトルトパックはレンジ加熱では、 絶対にしないでください。</li></ul>
[1 レンジ]→[1000W]		約1分20秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
自動で加熱します。			     角皿+調理網を中段	水位ライン2 /	<ul><li>●スポットスチームで加熱すると きは、調理網の右端に置く。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]		約14分	- / ・ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<ul><li>・底の紙をとってサッと水にくぐらせ、 ゆったりとラップに包む。</li><li>※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分</li></ul>
[1 レンジ]→[1000W]		40~50秒		ラップ有	※めんまんは、めんか元に無くなり、3万 以上加熱すると発煙・発火のおそれがあ るので、加熱時間はひかえめに。
[2 蒸し物(強)]	1個(70~80g)	約20分	角皿+調理網を中段	水位ライン2/	● 底の紙をとってサッと水にくぐらせ、
[1 レンジ]→[1000W]		1分~1分10秒		ラップ有	ゆったりとラップに包む。加熱後、 ラップをしたまま2〜3分蒸らす。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分 以上加熱すると発煙・発火のおそれがあ るので、加熱時間はひかえめに。
自動で加熱します。			<b>4</b> m . = <b>m</b> π/∞ + <b>1</b> co	-1/ <del>-1</del>	<ul><li>スポットスチームで加熱すると</li></ul>
[2 蒸し物(強)]	   12個(170g)	約10分	角皿+調理網を中段 	水位ライン2	きは、調理網の右端にのせる。
[1 レンジ]→[1000W]		約1分30秒	_	ラップ有	●両面に水をふりかける。
[2 蒸し物(強)]	   12個(170g)	約12分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	
[1 レンジ]→[1000W]		約3分30秒	_	ラップ有	●両面に水をふりかける。

# メニュー別 加熱早見表

# あたためる

[**サックリあたため**][スポットスチーム][しっとりあたため]は [**ヘルシオあたため**]を選び、決定すると表示します。

	「ハウオめにため」を選び、大足するこれがひよす。						
				加熱方法			
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等		加熱		
	•			■ 加熱方法	分量		
	まんじゅう	  常温·冷蔵	しっとりさせたいとき	[スポットスチーム]→[ぬるめ]	1個(50~100g)		
_ 蒸			急ぐとき	手動で加熱します。			
物物		常温	しっとりさせたいとき	[しっとりあたため]→[茶わん蒸し] →[常温]	1~4個(1個150g)		
煮物	茶わん蒸し	冷蔵	0 3 2 3 2 2 7 2 7 2 2	[しっとりあたため]→[茶わん蒸し] →[冷蔵]	1~4個 ※1個200g以上は[ <b>あつめ</b> ]		
		常温·冷蔵	急ぐとき	手動で加熱します。			
	煮物	常温·冷蔵		[レンジあたため]→[ぬるめ]	100~400gまで		
	市販の	   常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[常温・冷蔵]→[濃いめ]	100~400gまで		
	骨付きフライドチキン		急ぐとき	手動で加熱します。			
	市販の調理済	, j	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[冷凍]	80~300gまで(1個20~35g) ※300gは[ <b>濃いめ</b> ]		
	お弁当用フライ (すでに油で揚げたもの)	冷凍	急ぐとき	手動で加熱します。			
	市販のフライドポテト	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[常温・冷蔵]→[薄め]	100~200gまで		
	(すでに油で揚げたもの)		急ぐとき	手動で加熱します。			
フラ	とんかつ・コロッケ	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[常温・冷蔵]	100〜400gまで ※300g以上は[ <b>濃いめ</b> ]		
イ・	(すでに油で揚げたもの)		急ぐとき	[レンジあたため]	100~400gまで		
天ぷら		常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[天ぷら] →[常温・冷蔵]	100~400gまで ※400gは[ <b>濃いめ</b> ]		
	天ぷら		急ぐとき	[レンジあたため]	100~400gまで		
		冷凍	サックリさせたいとき	[サックリあたため]→[天ぷら] →[冷凍]	100〜400gまで ※400gは[ <b>濃いめ</b> ]		
			急ぐとき	[レンジあたため]→[あつめ]	100~200gまで		
	かきあげ	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	手動で加熱します。			
	焼きとり	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[サックリあたため]→[焼き魚]	100~300gまで ※300gは[ <b>濃いめ</b> ]		
			急ぐとき	[レンジあたため]	2~6本(150gまで)		
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[常温・冷蔵]	1~4個(1個90g) ※4個は <b>[濃いめ</b> ]		
焼 き 物	   ハンバーグ		急ぐとき	[レンジあたため]→[あつめ]	1~4個(1個90g)		
物		冷凍	香ばしくさせたいとき	[サックリあたため]→[調理済みフライ] →[冷凍]	1~4個(1個90g) ※4個は <b>[濃いめ</b> ]		
スパ			急ぐとき	[レンジあたため]	1~4個(1個90g)		
・スパゲティ類	焼き魚	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[サックリあたため]→[焼き魚]	1~4切れ(1切れ70g) ※4切れは <b>[濃いめ</b> ]		
単類		الكتارا السرداء	急ぐとき	[レンジあたため]	1~2切れ(1切れ70g)		
	<b>うなぎのかば焼き</b>	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[サックリあたため]→[焼き魚]	1~2切れ(1切れ100g)		
			急ぐとき	[レンジあたため]	1~2切れ(1切れ100g)		
	   焼きそば・スパゲティ	常温·冷蔵	_	[レンジあたため]	100~200gまで		

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、2ページ)にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

[1 レ [2 素 [1 レ [1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ	加熱方法 かで加熱します。  レンジ]→[1000W]  蒸し物(強)]  レンジ]→[200W]  レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]  段 予熱なし200°[] レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]  投 予熱なし220°C]	分量 2個(100g) 1個(150g) 1人分(200g) 2個(200g)	<b>目安時間</b>	角皿+調理網を中段 (食品は右端置き) 一 角皿を中段	または水位         水位ライン2         水位ライン2	<ul> <li>アドバイス等</li> <li>● もちを使った和菓子(例:大福など) は、加熱できません。</li> <li>● あんが熱くなるので、ひかえめに加熱します</li> <li>● 手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたはラップをして加熱します。</li> <li>● 市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふたははがさず、そのまま加熱します。</li> </ul>
[1 レ [2 素 [1 レ [1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ	レンジ]→[1000W] 蒸し物(強)]  レンジ]→[200W]  レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]  レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]	1個(150g) 1人分(200g)	約18分 約20分 約3分	(食品は右端置き)	_	は、加熱できません。 <ul><li>あんが熱くなるので、ひかえめに加熱します</li><li>手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたはラップをして加熱します。</li><li>市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふ</li></ul>
[2 素 [1 レ [1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ →[1]	蒸し物(強)]  レンジ]→[200W]  レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]  段 予熱なし200°C]  レンジ]→[1000W]  ウォーターオーブン]	1個(150g) 1人分(200g)	約18分 約20分 約3分	— 角皿を中段 —	水位ライン2	加熱します  ●手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたは ラップをして加熱します。  ●市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふ
[1 レ [1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ →[1]	レンジ]→[200W] レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]  段 予熱なし200°C] レンジ]→[1000W]	1人分(200g)	約20分	角皿を中段 一	水位ライン2	ラップをして加熱します。 ●市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふ
[1 レ [1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ →[1]	レンジ]→[200W] レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]  段 予熱なし200°C] レンジ]→[1000W]	1人分(200g)	約3分	——————————————————————————————————————	小位フィンと	
[1 レ [7 ウ →[1] [1 レ [7 ウ →[1]	レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃] レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]			_		/こいいろこう、こうのの別所であり。
[7 ウ →[1  [1 レ [7 ウ →[1	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃] レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]		約1分		ラップ有	● 具の種類により加熱時間が異なる ので様子を見ながら加熱する。
→[1, [1 レ [7 ウ →[1,	段 予熱なし200°C] レンジ]→[1000W] ウォーターオーブン]	2個(200g)		_	ラップ有	
[1 レ [7 ウ →[1]	ノンジ]→[1000W] フォーターオーブン]		約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
→[1]			約1分10秒	_	_	
[1 レ		150g	約16分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	●揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
	ノンジ]→[1000W]	(1個20~35g)	約1分10秒	_	_	
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]	100g	約9分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
	ノンジ]→[1000W]		約40秒	_	_	● 耐熱性の皿に広げてのせる。
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]	200 g	約11分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	●揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
	ノンジ]→[1000W]		約40秒	_	_	<del></del>
[7 ウ →[1]	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]		約16分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レ	ノンジ]→[1000W]	200 g	約1分	-		●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙 を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動加熱の レンジ200Wでひかえめに加熱する。
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]		約18分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レ	ノンジ]→[1000W]	150g	約1分20秒	_	_	●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動加熱のレンジ200Wでひかえめに加熱する。
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし190℃]	2個(140g)	10~11分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]	   6本(150g)	約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
	ノンジ]→[1000W]		約40秒	_	_	
[7 ウ   →[1	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]		約11分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レ	ノンジ]→[1000W]	   2個(180g)	約1分	_	_	
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし220℃]		約16分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
	ノンジ]→[1000W]		約2分30秒		ラップ有	●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
[7 ウ →[1]	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]	2切れ(140g)	約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
	ノンジ]→[1000W]	, ,	約40秒	_	_	
	ウォーターオーブン]  段 予熱なし200℃]	  1切れ(100g)	約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	●皮を上にして調理網にのせる。
[1 ]	ノンジ]→[1000W]		約40秒	_	_	●皮を下にして耐熱性の皿にのせる。
[1 レ		1人分(200g)	約1分		_	<ul><li>● パサついているときは、サラダ油 かバターを少し混ぜる。</li></ul>

# メニュー別 加熱早見表

# あたためる

[**サックリあたため**][スポットスチーム][しっとりあたため]は [**ヘルシオあたため**]を選び、決定すると表示します。

					加熱方法		
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等		自動加熱		
					加熱方法	分量	
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき		・クリあたため]→[たこ焼き・たい焼き] 常温・冷蔵]	80~300gまで ※300gは[ <b>濃いめ</b> ]	
	市販のたこ焼き		急ぐとき	手重	かで加熱します。		
	川敷のたと焼き	冷凍	香ばしくさせたいとき	[サッ →[ਮੋ	クリあたため]→[たこ焼き・たい焼き] â凍]	80~300gまで ※300gは[ <b>濃いめ</b> ]	
			急ぐとき	手重	かで加熱します。		
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき		クリあたため]→[たこ焼き・たい焼き] 常温・冷蔵]	1~4個(1個50g) ※4個は[ <b>濃いめ</b> ]	
	市販の たい焼き・今川焼き	7137111 7137120	急ぐとき	手動			
調理済		冷凍	香ばしくさせたいとき	[サッ →[汽	クリあたため]→[たこ焼き・たい焼き] 冷凍]	1~4個(1個50g) ※4個は[ <b>濃いめ</b> ]	
笳			急ぐとき	手動	かで加熱します。		
調理済加工食品		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき		ックリあたため]→[調理済みフライ] 常温・冷蔵]→[濃いめ]	1枚(200g)	
	市販のお好み焼き		急ぐとき	[レ:	ノジあたため]→[あつめ]	1枚(200g)	
	TipyCo dy ky co Cype li	冷凍	香ばしくさせたいとき		ックリあたため]→[調理済みフライ] 冷凍]→[濃いめ]	1枚(200g)	
			急ぐとき	手重			
	市販の焼きおにぎり	冷凍	香ばしくさせたいとき	[サッ →[ਮ	ックリあたため]→[調理済みフライ] 冷凍]	80~300gまで	
			急ぐとき	手重	かで加熱します。		
	<b>総菜の缶詰</b> (さんまのかば焼き・焼きとりなど)	常温	_	[スポ	ポットスチーム]	1缶(80~100g) ※1缶100g未満は[ <b>ぬるめ</b> ]	
冷	里いも・かぼちゃ	冷凍	_	[レ:		250~500gまで	
冷凍食品	ミックスベジタブル	冷凍	_	[レン	ノジあたため]	100~300gまで	

# 焼く

メニュー名	加熱前の状態	加熱方法 自動加熱・手動加熱([手動]で決定し、つまみで合わせます)
	光に	加熱方法
トースト (食パンを焼く)	常温	[No.145 トースト&ベーコン巻き&目玉焼き]
1 111 (20 11 2/10 1)	冷凍	→[1~2人分(1段)]
もち	常温	[4 グリル]→[予熱あり]
	冷凍	[5 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ピザ	冷蔵	[4 グリル]→[予熱なし]
(市販品・焼いていないもの)	冷凍	[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]
<b>+550**</b> - 2-4*	冷蔵	
市販のぎょうざ	冷凍	[7 ウォーターオーブン]→[1段 予熱なし 250℃]
<b>市販のグラタン</b> (アルミ容器入りのもの)	冷凍	[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]
<b>焼きおにぎり</b> (白いごはんをおにぎりにしたもの)	常温	[4 グリル]→[予熱なし]
焼きなす	常温	[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]
焼きとうもろこし	常温	[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]
さざえ	冷蔵	[5 ウォーターグリル]→[予熱なし]

- 食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、2ページ)にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

 				ラップの有無	ワンポイント
手動加熱([手動]で決定			付属品・棚位置	または水位	アドバイス等
加熱方法	分量	目安時間			
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 200°C]		約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]	8個(160g)	約1分	_	_	
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 220°C]	0個(1008)	約15分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]		約2分30秒	_	_	
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 200°C]		約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]	2個(100g)	20~30秒	_	_	<ul><li>あんが熱くなるので、ひかえめに加熱します。</li></ul>
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 220℃]	と凹(TOU8)	約15分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]		40~50秒			●あんが熱くなるので、ひかえめに加熱します。
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 200°C]		約13分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]	1枚(200g)	約1分30秒	_	_	
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 220℃]	1枚(200g)	約18分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]		約4分	_	_	
[7 ウォーターオーブン] →[1段 予熱なし 220°C]	2個(100g)	約16分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	
[1 レンジ]→[1000W]		約1分40秒	_	ラップ有	
自動で加熱します。			角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 缶詰のフタを開け、調理網の 右端にのせる。
[1 レンジ]→[1000W]	500g	約7分40秒	_	ラップ有	
[1 レンジ]→[1000W]	100g	約2分		ラップ有	●少量の加熱は、火花が出ることが ありますのでご注意ください。

1			   付属品・棚位置	ラップの有無	   ワンポイントアドバイス等	
	分量	目安時間		または水位		
	2枚(6枚切り)	約13分	   角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	● 調理網の中央に横一列になるように並べる。	
		約13分		水位クイクイ数土	の性点のイベルである。	
	4個(1個50g)	5分30秒~6分	   角皿+調理網を中段	_	<ul><li>● 角皿に調理網をのせて中段に入れて予熱。</li></ul>	
		7~8分	产于111111111111111111111111111111111111		予熱完了後、網にもちをのせる。	
	1枚(直径約15cm)	約12分	   角皿+調理網を中段  水位ライン1以			
	17久(四注亦)100円/	約14分	円皿十메上州で中収	が位うする「数土		
	10個(180g)	18~19分	   角皿を上段	水位ライン1以上	● 角皿にぎょうざを並べて、アルミホイルを かぶせる。	
	12個(250g)	22~23分	円皿で工权		● ひだの部分が若干固く焼き上がります。	
	1∭(240g)	20~23分	角皿を中段	水位ライン1以上	● 電子レンジ専用のものは、パッケージを参照 して付属品は入れずに庫内の中央に置いて レンジ加熱する。	
	4個(1個100g)	16~17分	角皿+調理網を中段	_	● おにぎりの表面にまんべんなくしょうゆを ぬって加熱する。	
	4本(1本100g)	28~30分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	● 竹串で数力所穴を開ける。 加熱後、水にとって皮をむく。	
	2本(600g)	22~24分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	● 皮をむいてビニール袋に入れ、しょうゆ、みりん 各大さじ1を加えて約30分漬けこみ、調理網に 並べる。	
	4個(350g)殻付き	15~16分	角皿+調理網を中段	水位ライン1以上	● しょうゆ、酒小さじ1を合わせたものを等分に 口から注ぐ。	

# メニュー別 加熱早見表

# 生ものを解凍する

		加熱方法		
メニュー名	加熱前の状態	自動加熱		
		加熱方法	分量	
<b>肉類</b> (かたまり肉、薄切り肉、とり肉、ひき肉)	冷凍	[飲み物・解凍]	100~1000g	
<b>魚介類</b> (まぐろの赤身、いか、えび、魚)	777/米	→[解凍[レンジ]]		

# ゆでる

19 C 0				
		加熱方法		
メニュー名	加熱前の状態	自動		
		加熱方法 [自動メニュ-]→[092 ゆで青野菜]	分量	
ほうれん草	常温			
		急ぐときは、手動で加熱しる		
ブロッコリー	常温	[自動灯:-]→[092 ゆで青野菜] [柔らかめ]	100~400gまで	
, _, _,	1 1371111	急ぐときは、手動で加熱しま	<b>ਰ</b>	
	W.>=	[自動灯ュ-]→[092 ゆで青野菜]	100~400gまで	
アスパラガス	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	きす。	
1.40	W.>=	[自動灯:1-]→[093 ゆで根菜]	100~400gまで	
大根	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	きす。	
		[自動灯:-]→[093 ゆで根菜]	100~400gまで	
にんじん	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。	
10 1%1 > 1	24/25	[自動メニュー]→ [094 ゆでいも・ゆでかぼちゃ]	150g~1kg	
じゃがいも	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。	
		[自動メニュー]→ [094 ゆでいも・ゆでかぼちゃ]	150g~1kg	
さつまいも	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。	
かぼちゃ	常温	[自動メニュー]→[094 ゆでいも・ ゆでかぼちゃ]→[固め]	150g~400g	
15 10 5 F	H 1711	急ぐときは、手動で加熱しる	きす。	
		 手動で加熱します。⇒		
枝豆	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	きす。	
		 手動で加熱します。⇒		
とうもろこし	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	きす。	
<b>Б</b> Р	冷蔵	[自動灯1-]→[101 ゆで卵]	2~8個まで	
かに(生)	冷蔵	- 手動で加熱します。⇒		

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、2ページ にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

			ロンポノント		
<b>手動加熱</b> ([ <b>手動</b> ]で決定し、つまみで合わせます)			付属品・棚位置	ワンポイント アドバイス等	
	分量	目安時間		プログラ ス <del>サ</del>	
[1 レンジ]→[200W]	%1200 c	約7分 (薄切り肉)		● ラップを敷いて、食品をフラット	
[1 000] [200W]	約200g	約6分 (まぐろの赤身)	_	テーブルの中央に置く。	

(mL=cc)

<b>手動加熱([手動</b> ]で決定し、つまみで合わせる 加熱方法 分量 目安		合わせます) <b>目安時間</b>	付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等
[2 蒸し物(強)]	刀里	約9分	   角皿+調理網を中段	水位ライン2	
[1 レンジ]→[1000W]	200 g	約1分50秒	_	ラップ有	<ul><li>葉と茎を交互にしてラップで包み、 皿にのせる。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]	200 g	約11分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	
[1 レンジ]→[1000W]	2006	約1分50秒	ı	ラップ有	<ul><li>◆ 小房に分けてラップに包み、 皿にのせる。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]	000	約9分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	
[1 レンジ]→[1000W]	200 g	約1分20秒	_	ラップ有	● 穂先とし根元を交互にして ラップで包み、皿にのせる。
[2 蒸し物(強)]		約19分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 2~3cm厚さの輪切りにする。
[1 レンジ]→[1000W]	400 g	約5分30秒	_	ラップ有	<ul><li>●底の平らな耐熱容器に入れて、 ラップをする。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]		約19分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 1 cm厚さの輪切りにする。
[1 レンジ]→[1000W]	200 g	約4分	_	ラップ有	●野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して100mL)を加え、ラップはたるませて野菜に接するようにかぶせる。
[2 蒸し物(強)]	1個	約22分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 1個を4つに切る。(丸ごとは、加熱 されにくいため、できません)
[1 レンジ]→[1000W]	(150g)	約3分	_	ラップ有	<ul><li>丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4~5分蒸らす。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]	1本	約22分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 1本を4等分に切る。丸ごとのときは、 仕上がり調節で「柔らかめ」を選ぶ。
[1 レンジ]→[1000W]	(250g)	約4分	_	ラップ有	● 丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4〜5分蒸らす。
[2 蒸し物(強)]	400 ~	約16分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	
[1 レンジ]→[1000W]	400 g	約3分20秒	_	ラップ有	<ul><li>◆大きさをそろえて切り、皿にのせてラップをする。</li></ul>
[2 蒸し物(強)]	7 (45	約18分	角皿を中段	水位ライン2	● 角皿に重ならないように広げる。
[1 レンジ]→[1000W]	1袋 (200g)	約4分	_	ラップ有	●野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して200mL)を加え、ラップはたるませて野菜に接するようにかぶせる。
[2 蒸し物(強)]		約14分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	●皮をむいて調理網に並べる
[1 レンジ]→[1000W]	2本 (600g)	4分~4分30秒	_	ラップ有	● 皮をむいて皿にのせ、ラップを する。加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。
[2 蒸し物(強)]	4個	約14分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	● 冷蔵保存の卵を使う。
[2 蒸し物(強)]	1杯(400g)	約15分	角皿+調理網を中段	水位ライン2	●調理網にかにをのせる。

	定格電圧	交流 100V	外形寸法	幅525×奥行435×高さ430(mm)
定格周波数		50Hz-60Hz共用	加熱室有効寸法	幅345×奥行360×高さ235(mm)
レンジ	定格消費電力	1,460W	水タンク容量	約900mL
	高周波出力	1,000W·600W·500W·200W相当	質 量	約24kg
	発振周波数	2,450MHz	角 皿	358×342(mm)
グリル	定格消費電力	1,410W	電源コードの 長さ	約1.4m
オーブン	定格消費電力	1,410W		
	温度調節範囲	発酵(30·35·40·45℃)100~250℃		
区分名		F		
電子レンジ機能の年間消費電力量		60.2kWh/年	年間待機時消費電力量	OkWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		12.7kWh/年	年間消費電力量	72.9kWh/年


- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので 目安としてご覧ください。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は、「O」Wです。
- ●設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 

この製品では、シャープ株式 会社が表示画面で見やすく、 読みやすくなるように設計し たLCフォント(複製禁止)が搭 載されております。


LCフォント、LCFONT、エ ルシーフォントおよびLCロ ゴマークはシャープ株式会社 の登録商標です。

尚、一部LCフォントでない ものも使用しております。



# 落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐ ためL型アングルが付け られます。柱や壁などに 固定してください。 金具取り付け面と、壁面 との間は、18cm以上の スペースが空きます。



RK-TB1

希望小売価格 945円(税抜価格 900円)・工事費別 (2008年9月現在)



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

。0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書63ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

# 修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書63ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 時間 (年末年始を除く)

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健・環境システム事業が 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

